


## М.Д. ГАНЗБУРГ

# МАГНИТОФОНЫ

•ЯУЗА•



МАССОВАЯ
РАДИО
БИБЛИОТЕКА

Основана в 1947 году

Выпуск 1036

М. Д. ГАНЗБУРГ

### «АСУК» ИНОФОТИНЛАМ

ББК 32.871 Г19 УДК 681.846.7

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: ...

Белкин Б. Г., Бондаренко В. М., Борисов В. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Хотунцев Ю. Л., Чистяков Н. И.

Ганзбург М. Д.

Г19 Магнитофоны «Яуза». — М.: Радио и связь, 1981.—
 64 с., ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1036).

40 K.

Приведены сведення о магнитофонах «Яуза», рассказано об их особенностях, устройстве и работе лентопротяжного механизма и электрической части магнитофона. Даны подробные сведения о моточных деталях. Для широкого круга радиолюбителей.

Г<del>30403-193</del> 218-81 (Э.) 2402020000 ББК 32.871 6Ф2.1

РЕЦЕНЗЕНТ А. А. КРЮЧКОВ

Марк Давидович Ганзбург

Магиитофоны «Яуза»

Редактор Л. С. Чеглаков

Редактор издательства Н. В. Ефимова

Обложка художника В. Д. Козлова

Техиический редактор Л. К. Грачева

Корректор Т. Г. Захарова

ИБ № 2422 (Энергия)

Сдано в набор 18.03.81 г.

Подп. в печ. 29.05.81 г.

Т-21006 Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Бумага тип. № 2 Гарнитура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 4,0 Усл. кр.-отт. 4,375 Уч.-иэд. л. 5,26 Тираж 70 000 экз. Изд. № 19436 Зак. № 42 ... Цена 40 к.

Издательство «Радио и связь». Москва 101000, Главночтамт, а/я 693

Типография издательства «Радио и связь» Госкомиздата СССР Москва 101000, ул. Кирова, д. 40 Отпечатано в Московской типографии № 10 Союзполиграфпрома.

© Издательство «Радио и связь», 1981.

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло более двадцати пяти лет с той поры, когда из прилавках магазинов появижся магиитофон «Яуза». Это был магнитофон-проигрыватель, позволявший прослушивать грампластинки, переписывать их из магнитную ленту или

производить записи от других источников звукового изпряжения.

Вслед за первой моделью появились и другие, более совершеные, обладающие повышенными функциональными возможностями. Среди них были и первый в стране стереофонический четырехдорожечный магнитофон «Яуза-10», и первый носимый двухскоростной магнитофон на транзисторах «Яуза-20», и первый бытовой магнитофон с раздельными усилителями записи и воспроизведения и соответствению с раздельными записывающей и воспроизводящей магнитиыми головками, обладающий рядом дополнительных функциональных возможностей «Яуза-212». А в 1976 году с конвейера сошел миллионный магнитофон «Яуза».

Это означает, что в эксплуатации находится значительный ассортимент магнитофонов «Яуза», большинство из которых представляют собой монофонические модели. В связи с этим назрела необходимость издания справочного пособия, в котором достаточно подробио рассказывалось бы о моделях магнито-

фонов «Яуза», находящихся сейчас в эксплуатации.

. В настоящую книгу включены описания монофонических магнитофонов «Яуза» и их модификаций выпуска последних 15 лет.

Отзывы и пожелания посылайте по адресу:

101000, Москва, Главпочтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь».

Автор

#### общие сведения

Магнитная запись основана на способности некоторых материалов намагничиваться, проходя через внешнее магнитное поле, и сохранять свое намагниченное состояние, называемое остаточным намагничиванием, после выхода из магнитного поля.

Для магнитной записи звука широко используют так называемые ферромагнитные материалы, способные намагничиваться даже в слабых магнитных полях. Ферромагнитные материалы условно можно разделить на магиитномягкие и магнитнотвердые. К первым относят электротехнические стали, сплавы пермаллой, викалой и др., а ко вторым — сплавы и порошки для изготовления постоянных магнитов и носителей магнитной записи (магнитных лент). Магнитномягкие материалы имеют малую коэрцитивную силу, но обладают значительной магнитной проницаемостью, а магнитное насыщение у них наступает при незначительной напряженности внешнего магнитного поля. Такие материалы используют для изготовления сердечников магнитных головок и трансформаторов. Магнитнотвердые материалы, наоборот, имеют большую коэрцитивную силу и характеризуются малой магнитной восприимчивостью и постоянством магнитных свойств.

Пропесс записи звука представляет собой запечатление его в форме некоторого следа на носителе записи. Этот след называется дорожкой записи, а носитель записи, на котором уже образовалась дорожка записи звука — фонограммой. При магнитной записи звука изменяется остаточное измагничивание посителей записи, которое соответствует уровню записываемых звуковых колебаний.

В магнитофоне — устройстве, предназначениом для магнитной звукозаписи и воспроизведения, записываемый звук, преобразованный в электрический ток звуковой частоты, усиливается усилителем записи и поступает в специальный прибор, называемый записывающей магнитной головкой. В сердечнике и около рабочего зазора записывающей головки возникает магнитное поле, пропорциональное току, протекающему через обмотку головки. Напряженность и направление магнитного поля при записи изменяются в такт со звуковыми колебаниями. Поэтому различные участки магнитной ленты, равномерио движущейся перед рабочим зазором записывающей головки, будут намагничиваться по-разному.

В процессе магнитной записи звука через обмотку записывающей головки кроме тока звуковой частоты пропускают еще дополнительный ток ультразвуковой частоты, называемый током высокочастотного подмагничивания вания. Возникающий при этом суммарный ток создает около рабочего зазора записывающей головки магнитное поле, которое, воздействуя на движущуюся магнитную ленту, выравнивает характеристику ее остаточной намагниченности и тем самым обеспечивает запись фонограммы с широким диапазоном звуковых частот при минимальных нелинейных искажениях. При отсутствии тока высокочастотного подмагничивания фонограмма получается слабой и с большими иснератором, обязательно входящим в состав магнитофона.

Ток высокочастотного подмагничивания существенно влияет на качество фонограммы и зависит от типа используемой магнитной ленты. При оптимальном токе подмагничиваний обеспечивается наибольший уровень записи. Превышение тока подмагничивания сверх оптимального вызывает резкое ослабление записи высоких звуковых частот и некоторое усиление записи низких звуковых частот. При уменьшении тока подмагничивания, наоборот, несколько ослабляется запись низких звуковых частот и резко увеличивается запись высоких звуковых

частот. Оптимальный ток высокочастотного подмагничивания устанавливают по максимуму отдачи (чувствительности) магнитной ленты на средней частоте рабочего диапазона (обычно на частоте 400 или 1000 Гц).

Качество фонограммы зависит я от значения (уровня) тока звуковой частоты, подводимого к обмотке записывающей головки. При малом уровне записи уменьшается динамический диапазои фонограммы. Превышение уровня записи сверх номинального значения вызывает заметное увеличение нелинейных искажений. Контроль тока звуковой частоты осуществляется в процессе записи специальным устройством, называемым и и ди катором уровня записи.

При воспроизведении записи фонограмма перемещается перед рабочим зазором другой магнитной головки, называемой воспроизводящей. Так как на разных участках фонограммы остаточный магнитный поток имеет различное значение, около рабочего зазора воспроизводящей головки образуется переменное магнитное поле, которое перемагничивает сердечник, и в обмотке головки индуцируется электродвижущая сила (э.д.с.), соответствующая изменениям остаточного магнитного потока. Эта э.д.с. после усиления, теперь уже усилителем воспроизведения, и корректнрования подводится к громкоговорителю и преобразуется им в звук, являющийся копией записанного.

Когда новая запись производится на фонограмму, последнюю нужно, как говорят, стереть. Для этого по ходу носителя записи перед записывающей головкой располагают еще одну магнитную головку — стирающую. Она питается током ультразвуковой частоты от генератора высокочастотного подмагничивания. Во время записи носитель записи, проходя перед рабочим зазором стирающей головки, сначала намагничивается в переменном магнитном поле, создаваемом головкой, до насыщения, а затем размагничивается. Благодаря этому старая запись стирается.

Таковы в самых общих чертах процессы, происходящие при магиитной записи и воспроизведении звука. На рис. 1 приведена структурная схема магнитофона. Здесь микрофон *М* преобразует звуковые колебания в электрические, которые затем усиливаются усилителем записи *УЗ* и подаются на записывающую




Рис. 1. Структурная схема магннтофона со сквозным каналом.

магнитную головку  $\Gamma$ 3. Одновременио к этой и стирающей магнитной головке  $\Gamma$ C подводятся высокочастотные колебания от генератора  $\Gamma$  тока стирания и подмагничивання. Записанная на магнитной ленте  $\mathcal I$  фонограмма считывается воспроизводящей магнитной головкой  $\Gamma B$ , усиливается усилителем воспроизведения  $\mathcal Y B$ , усилителем мощности  $\mathcal Y M$  и воспроизводится громкоговорителем  $\Gamma p$ . Индикатор уровня записи  $\mathcal Y B$  подключен к выходу  $\mathcal Y B$  и регистрирует уровень намагниченности ленты.

Показанные на рис. 1 раздельные усилители записи и воспроизведения и соответственно раздельные записывающая и воспроизводящая магнитные головки образуют сквозной канал. Однако для упрощения и удешевления в большинстве бытовых магнитофонов используют универсальный усилитель УУ, поочередно работающий в режимах записи и воспроизведения. В этом случае применяют и одну магнитную головку ГУ, поочередно работающую в тех же режимах и называемую у и и в е р с а ль и о й. Переключение из одного режима работы в дру-

гой производится переключателем рода работы  $\Pi$ . Структурная схема такого магнитофона показана на рис. 2.

Для неискаженного воспроизведения звуковых программ тракт записи-воспроизведения магнитофона должен иметь достаточно равномерную амплитудночастотную характеристику. Однако вследствие особенностей физических процес-




Рис. 2. Структурная схема магнитофона с универсальным усилителем.

сов записи и воспроизведения звука возникают частотные искажения, которые необходимо скомпенсировать. Так, во время записи остаточная намагничениость магнитиой ленты на высоких частотах уменьшается, и, чтобы это уменьшение скомпенсировать, в усилитель записи или универсальный усилитель, работающий в режиме записи, вводятся так иазываемые предыскажения, увеличивающие усиление сигнала на высоких звуковых частотах. При воспроизведении фонограммы возинкают частотные, щелевые, слойные и контактные потери. Потери, приводящие к искажениям амплитудно-частотиой характеристики, компенсируются в усилителе воспроизведения

введением цепей коррекции и конструктивными мерами в лентопротяжном механизме. Амплитудно-частотные характеристики отдельных звеньев тракта магнитной записи и воспроизведения звука показаны на рис. 3.

Основное требование, предъявляемое к магиитофонам — совместимость записей. Под совместимостью поинмается возможность прослушивания записи, сделаниой на одном магнитофоне, на другом магнитофоне, имеющем ту же номинальную скорость движения магиитной ленты, без заметного на слух изменения качества звучания; при этом, однако, подразумевают, что магнитофоны




Рис. 3. Частотные характеристики звеньев тракта магнитной записи и воспроизведения звука.

должны быть равиоценны по классу. Чтобы обеспечить совместимость записей, параметры магнитофона строго иормируются государственным стаидартом. В настоящее время действует ГОСТ 12392-71. Что же это за параметры и как они влияют на совместимость записей?

ГОСТ 12392-71 регламентирует параметры катушечных магнитофонов, где в качестве носителя записи используется магнитная лента шириной 6,25 мм. Для потребителя наиболее важными следует считать такие параметры: отклонение скорости движения ленты от номинального значения, коэффициент детонации, рабочий диапазои частот, относительный уровень помех, коэффициент иелиней-

ных искажений и связанный с ним уровень записи. Рассмотрим каждый из этих

параметров.

Для бытовых магиитофонов нормируются три номинальные скорости движения ленты: 19,05 (19); 9,53 (9) и 4,76 (4) см/с. Лентопротяжный мехаиизм (ЛПМ) магнитофона должен обеспечивать постоянство скорости движения ленты от изчала к концу рулона и при изменении напряжения питания на ±10% от номинального значения. Так как обеспечить неизмениюсть скорости движения ленты в заданных условиях практически невозможно, то регламентируется о тклонение скорости движения ленты не более ±2% от номинального значения. Превышение этого допуска при обмене фонограммами будет опущаться на слух как изменение тональности звучания фонограммы, причем, когда скорость движения ленты больше номинального значения, тональность звучания становится выше натуральной, а при уменьшении скорости — ниже натуральной.

Движение магнитной ленты всегда сопровождается периодическими и ненернодическими колебаниями скорости. В результате этого возникает частотная модуляция воспроизводимого сигнала с частотами от 0,2 до 200 Гц. Эта частотная модуляция и вызывает искажения, называемые дегонацией, а ее значение жарактеризуется отношением амплитуды колебаний скорости ленты к средиему значению скорости. Это отношение называется коэффициентом дето-

иации и оценивается в процентах.

Использование в коэффициенте детонации амплитуды колебания скорости связано с тем, что ухо человека реагирует на пиковое значение паразитной частотной модуляции, а не на ее среднее или эффективное значение. При этом чувствительность слуха к детонации зависит от частоты модуляции. Медлениые колебания скорости ленты с частотами до 4 Гц воспринимаются на слух как «плавание» звука; от 5 до 15 Гц — как «дробленне»; колебания до 25 Гц — как «дрожание»; выше 25 Гц — как хриплость звучания, а начиная от 100 Гц — как дополнительные тоны. Особенно неприятиы на слух колебания скорости с частотами от 2 до 6 Гц, так как здесь чувствительность слуха наибольшая. Сильнее всего детонация проявляется при прослушивании фонограммы, в которой преобладают средние звуковые частоты (примерио от 500 до 5000 Гц). В силу инерционности слуха восприятие детонации зависит от времени, в течение которого существуют колебания скорости. Кратковременные изменения скорости длительностью менее 50 мс могут оказаться на слух незамеченными.

Рабочий диапазон частот характеризует качество воспроизведения фонограммы. Высокое качество воспроизведения музыкальных программ можно обеспечить лишь в том случае, когда рабочий диапазои частот охватывает не только основные тона музыкальных инструментов, но и их субтона. Отсюда следует, что чем шире рабочий диапазон частот, тем выше качество воспроизведения фонограммы. Что же ограничивает качество воспроизведения фо

нограммы?

Выше мы говорили, что в тракте воспроизведения могут возникать щелевые, частотные и контактные потери, существенно влияющие на качество воспроизведения фонограммы. Рассмотрим, какое действие они оказывают на воспроизведение фонограммы, от чего зависят и как проявляются.

По мере уменьшения длины волиы записанных колебаний уменьшается и э. д. с. воспроизводящей головки. В предельном случае, когда длина волны записанных колебаний будет равна ширине рабочего зазора головки, э. д. с. воспроизводящей головки становится равной нулю. Это уменьшение э. д. с. получило название щелевых потерь.

Длина волны записанного сигнала прямо пропорциональиа скорости движеиия носителя записи и обратно пропорциональиа частоте записываемого (или записанного) сигнала. Следовательио, чем выше скорость движения магнитной леиты, тем шире (при прочих равных условиях) рабочий диапазои частот. Расширению рабочего диапазона частот способствует и уменьшение ширины рабочего зазора воспроизводящей головки.

Дяя обеспечения неискажениого воспроизведения фоиограмм на различных магнитофонах рабочие зазоры магиитых головок иужно установить строго перпеидикулярно направлению движения магнитной ленты. Относительный перекос рабочих зазоров эквивалентен увеличению рабочего зазора воспроизводящей го-

ловки и приводит к ослаблению воспроизведения высоких звуковых частот, что


получило иззвание частотных потерь.

Размер частотных потерь зависит от скорости движения магнитной ленты и инрины дорожки записи. Чем меньше скорость движения магнитной ленты и чем шире дорожка записи, тем выше будут частотиые потери. Установлен мак симальный угол перекоса рабочих зазоров, при котором частотные потери имеют допустимое значение и практически ие сказываются на качестве воспроизведения. Для двухдорожечиой фонограммы угол перекоса рабочих зазоров не дол жен превышать 5', а при четырехдорожечной фонограмме — 8'. Следует отметить, что в том случае, когда магнитофон имеет универсальную магнитиую головку, а запись и воспроизведение фонограммы осуществляются на одном магнитофоне, частотные потери не возинкают.

Существенное ослабление воспроизведения высоких звуковых частот может быть из-за неплотного прилегания магнитиой ленты к рабочей поверхности вос производящей головки. Причиной таких потерь, называемых коитактным и, могут быть загрязнение рабочей поверхности магнитной головки, применение вы тянутой или корытообразной магиитной ленты, плохой прижим магнитной ленты к рабочей поверхности головки, слабое натяжение магнитиой ленты ленто протяжным механизмом и, наконец, шероховатость рабочего слоя магнитной ленты. Размер коитактных потерь прямо пропорционалеи зазору между рабо чей поверхностью головки и магнитной лентой, частоте воспроизводимого сигна ла и обратно пропорционалеи скорости движения магнитной ленты. Для приме ра укажем, что при расстоянии между рабочей поверхностью головки и магиитной лентой всего в 2 мкм и скорости движения ленты 9,53 см/с частота

10 000 Гц будет ослаблена более чем в 3,5 раза (на 11 дБ). Рабочий днапазон частот нормируется в зависимости от скорости движения магнитиой ленты, кроме того, нормируется неравномерность амплитудно-частот ных характеристик канала воспроизведения и канала записи-воспроизведения (сквозного канала), каждая из которых по ГОСТ 12392-71 должна укладывать

ся в поле допусков, показанное на рис. 4.



Нелинейные искажения характеризуются появлением в выходном сигнале магнитофона составляющих с частотами, кратиыми частоте основного сигнала (гармоники). Коэффициент нелинейных искажений показывает отношение амплитуд гармоник к амплитуде основного сигиала и выражается

в процентах.

Основным источником нелинейных искажений при магнитной записи звука является магнитная лента, а нелинейные искажения зависят от уровня записи и тока высокочастотного подмагничивания. Под уровнем записи понимают степень намагниченности магнитной ленты; в конечном счете уровень записи определяет громкость звучания фонограммы. С увеличением уровня записи увеличиваются и нелинейные искажения. Поэтому максимальный уровень записи строго нормируется и всегда контролируется в процессе записи. О влиянин уровня записи и

тока высокочастотного подмагничивания на качество фонограммы мы уже го-

ворили выш

Относительный уровень помех показывает отношение напряжения помех на выходе магнитофона к напряжению полезного сигнала на том же выходе при воспроизведении фонограммы максимального уровня, выраженное в децибелах. Различают относительные уровни помех канала воспроизведения и канала записи-воспроизведения (сквозного канала). В первом учитываются помехи усилителя воспроизведения и помехи, наводимые на магнитную головку и входные цепи, а во втором — помехи канала воспроизведения, помехи усилителя записи и шумы магнитной ленты. При определении относительного уровня помех канала записи-воспроизведения напряжение помехи измеряют при востроизведении записанной на магнитной ленте паузы (паузой называют запись без сигнала на входе магнитофона, когда ко входу вместо источника звукового напряжения подключено его эквивалентное сопротивление).

Шум магнитной ленты возникает из-за неоднородности структуры ее рабочего слоя и непостоянства контакта между рабочей поверхностью магнитной головки и магнитной лентой. Шум магнитной ленты возрастает, когда ток высокочастотного подмагничивания меньше оптимального, а его форма несимметрична.

Магнитофоны типа «Яуза» рассчитаны на работу в стационарных условиях, но приспособлены для переноски. Исключение составляет магнитофон «Яуза-20», который может работать как в стационарных условиях, так и во время переноски или перевозки. Все они относятся к катушечным магнитофонам, в которых используется магнитная лента шириной 6,25 мм, намотанная на катушки рабочим слоем внутрь. Каждая из моделей была рассчитана на применение той или иной магнитной ленты, а ее параметры регламентировались действовавшими в то время нормативными документами. Поэтому при описании конкретной модели мы будем указывать тип магнитной ленты и параметры магнитофона при работе на этой ленте, измеренные на так называемом линейном выходе, который используется для подключения внешнего низкочастотного усилителя и перезаписи.

Магнитофоны типа «Яуза» рассчитаны на запись и воспроизведение двухдорожечной или четырехдорожечной фонограммы. При двухдорожечной фонограмме размеры и расположение дорожек должны соответствовать показанным на рис. 5, a, а при четырех дорожечной фонограмме — на рис. 5, b.

#### МАГНИТОФОН «ЯУЗА-6»

Технические данные магнитофона «Я уза-6»

Носитель записи	Магнитная лента A 2602-6Б (тип 6) илн A 4402-6 (тип 10)
Число дорожек записи	2
Применяемые катушки	№ 15
Скорости движения ленты, см/с	9,53 и 4,76
на скорости 9,53 см/с	$\pm 0.3$
на скорости 4,76 см/с	±0,4
Рабочий диапазон частот, Гц:	土0,4
на скорости 9,53 см/с	40—12 500 (на магнит- ной ленте A 2602-6Б) 40—15 000 (на магнит- ной ленте A 4402-6)
на скоростн 4,76 см/с	63—6300 63—7500
канала воспроизведения	45
канала записи-воспроизведения	40
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более:	42
на линейном выходе	4
на эквиваленте громкоговорителя	5
Номинальная выходная мощность, Вт	2
Выходное напряжение на линейном выходе, В	0,25
	0

Номинальные входные	на	ккап	кені	ия, 1	В, на	B	сода	x:	
Микрофон (М).		٠.							0,003
$\Pi$ риемник ( $\Pi$ ) .									0,03
Звукосниматель (	36)								0,25
									15
Диапазон регулирован	ИЯ	темб	pa	в/ч,	дБ				12
Напряжение питания,	B					-			127 или 220
Потребляемая мощнос	сть,	Вт,	ие	бол	iee				80
Габариты, мм									$376 \times 320 \times 178$
Масса, кг, не более									11,5

Конструкция. Внешний вид магнитофона «Яуза-6» показан на рис. 6. Конструктивно магнитофон разделен на три узла: лентопротяжный механизм (ЛПМ), электрическую часть, смонтированную на самостоятельном шасси, и футляр, объединяющий узлы в единое целое.

Футляр магнитофона деревянный, фанерованный шпоном ценных пород древеснны, покрыт полиэфирным лаком. Передняя стенка футляра, на которой установлены две динамические головки типа IГЛ-19, имеет овальные вырезы, закры-




Рис. 6. Внешний вид магнитофона «Яуза-6».

тые декоративной пластмассовой решеткой. Верхняя крышка футляра съемная, а нижияя прикреплек футляру четырьмя винтами, пропущенными сквозь резиновые ножки. Обе крышки и решетка изготовлены из ударопрочиой пластмассы. Под верхией крышкой расположена дефальшпанель, коративная закрывающая лентропротяжный механизм. На панели установлены две иакладки 1 и 6, закрывающие зону магнитных головок. Между иакладками имеется щель для заправки магнитиой ленты в зону головок. Передияя иаклад-

ка съемная, что обеспечивает доступ к магиитным головкам, направляющим стойкам и ведущему валу. На панель выведены ручки и кнопки управления, индикатор уровня записи и подкатушники.

Задняя стенка футляра имеет вырез, закрываемый металлической крышкой. За вырезом помещена панель, на которой установлены входные и выходные гнезда, тумблер выключения динамических головок, переключатель сетевого напряжения с держателем предохранителя и сетевой шнур, укладываемый в специальный карман. Сквозь боковую стенку футляра пропущена ручка для переноски магнитофона.

Магнитофон имеет пять ручек управления и две кнопки. Ручка управления ЛІМ 4 имеет пять положений и служит для перевода ЛПМ из положения Стоп в следующие режимы работы: Перемотка назад (←), Рабочий ход (Ход), Кратковременный останов (О) и Перемотка вперед (→). Переключатель рода работы 7 имеет пять положений: воспроизведение (В), запись от трансляционной линии (Р), от звукоснимателя (Зв), от приемника (П) и микрофона (М). Переключатель скорости движения ленты 5 имеет осевое перемещение, где в верхнем положении устанавливается скорость движения ленты 9,53 (9), а в нижнем — 4,76 (4) см/с. Киопка включения питания 2 двойного действия: при первом нажатии из эту кнопку происходит подключение магнитофона к электрической сети, а при повторном нажатии — отключение. Кнопка блокировки записи З исключает возможность случайного включения магнитофона в режим записи или стирания при неправильном включении ручек управления лентопротяжным механизмом и рода работы. Она может быть нажата только в

положении *Стоп* ручки управления ЛПМ и удерживается в нажатом состоянии только в положениях *Рабочий ход* и *Кратковременный останов*. Назначение и работа остальных органов управления объяснены в инструкции по эксплуатации.

Лентопротяжный механизм магнитофона, расположение узлов которого показано на рис. 7, построен по одномоторной схеме с передачей основных движений роликами. На валу электродвигателя помещена двухступенчатая насадка 1. При рабочем ходе ролик скоростей 7 передает движение от вала электродвигателя через насадку маховику 5 и ведущему валу 6. Изменение скорости




Рис. 7. Расположение узлов ЛПМ магнитофона «Яуза-6».

движения ленты производится перемещением рычага переключателя скорости 2 вверх или вниз и соприкосновением ролика скоростей с соответствующей ступенью иасадки. При перемотке ленты назад рычаг 8 подводит подающий узел 9, имеющий обрезиненный обод, к насадке, а при перемотке ленты вперед движение приемному узлу 4 передается через дополнительный ролик перемотки 3. Включение требуемого режима работы ЛПМ производится кулачковым механизмом и соединенными с ним рычагами и тягами. Рассмотрим работу ЛПМ в различных режимах по его кинематической схеме, приведенной на рис. 8.

В положении *Cton* (это положение показано на кннематической схеме) кулачок 21 при помощи рычага 22 н тяги 25 отводит ролик скоростей 11 от насадки 1 на валу электродвигателя 15 и маховика 12; кулачок 20 при помощи рычага 26 отводит прижимной ролик 14 от ведущего вала 13; кулачок 19 через рычаги 8 и 27 подводит приемный 6 и подающий 30 узлы к тормозам 7 и 29. В этом положении все ролики выведемы из зацепления, что предохраняет обрезиненные поверхности от появления вмятин.

При переводе ЛПМ в положение *Рабочий ход* кулачки поворачиваются вправо, приводя в движение соответствующие рычаги и тяги. В этом положении кулачок 21 освобождает ролик скоростей, он подтягивается пружиной и входит в зацепление с одной из ступеней насадки и маховиком, который начинает вращаться с заданной скоростью. Одновременно кулачок 19 огводит приемный и

10

подающий узлы от тормозов, кулачок 20 освобождает рычаг прижимного ролика и пружина 24 прижимает его к ведущему валу, при этом начинается движение магнитной ленты. Подмотка магнитной ленты осуществляется при помощи пассика, который передает вращательное движение от шкива маховика шкиву приемного узла.




Рис. 8. Кинематическая схема ЛПМ магнитофона «Яуза-6».

Если сначала нажать кнопку блокировки записи 23, а затем перевести ручку управления ЛПМ в положение Рабочий ход, то кулачок блокировки 17 зафиксирует эту кнопку в нажатом положении, что соответствует режиму записи звука. Однако, когда ручка управления ЛПМ уже переведена в положение Рабочий ход, то тот же кулачок 17 препятствует ее нажиму и включению режима записи, предотвращая возможное стирание фонограммы.

Дальнейший поворот ручки управления ЛПМ вправо переключает его в положение Кратковременный останов. В этом положении кулачок 20 немного отводит прижимной ролик от ведущего вала, а кулачок 19 прижимает подающий узел к тормозу и движение магнитной ленты прекращается. Однако режим работы электрической части магнитофона не нарушается, а нажатая кнопка бло-

кировки записи удерживается кулачком 17 в нажатом состоянии.

Конечное правое положение ручки управления ЛПМ соответствует режиму Перемотка вперед, когда кулачок 20 отводит прижимной ролик от ведущего вала на еще большее расстояние. Кулачок 19 свачала отводит подающий узел от тормоза, а затем подводит приемный узел к промежуточному обрезиненному ролику перемотки 4, который, в свою очередь, подводится приемным узлом к насадке на валу электродвигателя, что и создает ускоренный ход ленты вперед. Одновременно кулачок 17 освобождает кнопку блокировки записи и она под действием возвратной пружины переходит в исходное положение, выключая режим записи. Чтобы ролик перемотки 4 не мешал при остальных режимах работы ЛГГМ, пружина 5 отводит его от изсадки на валу электродвигателя, а фиксатор 9 предохраняет от сцепления с приемным узлом.

Если ручку управления ЛПМ повернуть из положения Стоп влево, то включается режим Перемотка назад. При этом кулачок 19 сначала отводит приемиый узел от тормоза, а затем подводит подающий узел к насадке на валу электродвигателя и входит с ней в зацепление. Усилие прижима обрезиненного обо-

да подающего узла к насадке обеспечивается пружиной 3 и регулируется планкой 2. Как и в предыдущем случае, кулачок 20 отводит прижимной ролик от ведущего вала. Прижимной ролик 14 помещен на кронштейне, шарнирно связанном с рычагом 26. Сам ролик сиабжен шарикоподшипником вместо обычно используемого металлокерамического подшипника. Это позволяет ролику иметь иекоторую свободу качания, делая его как бы самоустанавливающимся. Предварительная установка прижимного ролика по отношению к ведущему валу производится эксцентриком 16. С рычагом прижимного ролика связана и специальная стойка, которая при рабочем ходе ЛПМ входит между стирающей и универсальной головками и обеспечивает обхват их рабочих поверхностей магнитной лентой. При ускоренном ходе в обоих направляениях эта стойка отводится иззад и магнитная лента ие касается рабочих поверхностей головок благодаря выдвинутому положению крайних направляющих стоек 28.

В магнитофоне применены весочувствительные боковые узлы, обеспечивающие почти постоянное натяжение магнитной ленты. Приемный узел (рис. 9, а)




Рис. 9. Приемный и подающий узлы магнитофона «Яуза-6». a— приемный узел,  $\delta$ — подающий узел.

состоит из ведущего шкива 4 и подкатушника 2, свободно вращающихся на валу 3, который жестко закреплен на рычаге 5. Связь между подкатушником и маховиком осуществляется через фетровое кольцо 6, вклеенное в один из пазов подкатушника. Сила первоначального фрикционного сцепления подкатушника со шкивом регулируется с помощью дистанционных шайб, подкладываемых под запорную шайбу 8. В верхнюю часть подкатушника вставляется крышка 1, имеющая направляющий штифт с тремя ребрами, которая запирается пружинным кольцом 7.

В режиме рабочего хода вращение от маховика передается при помощи пассика ведущему шкиву приемного узла. Это вращение через фрикционное сцепление передается подкатушнику и, следовательно, приемной катушке. Частота вращения ведущего шкива постоянна, а подкатушника все время изменяется. Если в начале рулона ленты частота вращения подкатушника максимальна, то с увеличением рулона она все время уменьшается. Однако по мере увеличения рулона ленты растет ее масса на приемной катушке и, следовательно, увеличивается сила фрикционного сцепления подкатушника с ведущим шкнвом, что и обеспечивает почти неизменное натяжение магнитной ленты.

В режиме Перемотка вперед вращение передается непосредственно подкатушнику через промежуточный ролик перемотки. Подкатушник, самостоятельно вращаясь на валу, передает врашательное движение установленной на нем катушке. В режиме Перемотка назад ведущий шкив и подкатушник вращаются в разные стороны и, благодаря фрикционному сцеплению между ними, достигается необходимое натяжение магнитной ленгы. Действительно, когда рулон ленты на катушке максимален, максимально и фрикционное сцепление между ведущим шкивом и подкатушником, но частота вращения подкатушника при этом минимальна. По мере сматывания ленты с катушки ее частота вращения увеличивается, но одиовременно уменьшается сила фрикционного сцепления между подкатушником и ведущим шкивом из-за уменьшения массы магнитной ленты и катушке. Это и создает постоянное натяжение магнитной ленты в даином режиме работы ЛПМ.

Подающий узел (рис. 9, б) аиалогичен по устройству приемному, но отличается от него тем, что боковая поверхность подкатушинка имеет обрезиненный

обод 9 и сам подкатушник опирается не на вращающийся шкив, а на иеподвижный фланец 10, имеющий отверстие, в которое входит ус рычага. В режимах ЛПМ Рабочий ход и Перемотка вперед магнитная лента, сматываясь с катушки, вращает подкатушник. Благодаря фрикциониому сцеплению фланца с подкатушником, последний несколько подтормаживается, чем достигается необходимое иатяжение магнитиой ленты. Как и в предыдущем случае, сила сцепления фланца с подкатушником, а следовательно, и иатяжение магиитной ленты зависят от ее количества на катушке, таким образом по мере уменьшения рулона леиты сила фрикционного сцепления ослабевает. При перемотке ленты назад подкатушник получает вращательное движение непосредственно от насадки на валу электродвигателя.

Леитопротяжный механизм магнитофона собран на литой алюминиевой плате, имеющей специальные приливы и отверстия для крепления узлов и деталей, а также стакаи, где помещен иижний подшипник ведущего вала. Он состоит из самоустанавливающейся металлокерамической втулки, сальника, подпитывающего маслом втулку, пружины и опориого шарика. Верхний подшипник ведущего вала, также металлокерамический, запрессоваи в плату магнитных головок.





Рис. 10. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-6» (первый вариант).

Принципиальная электрическая схема магиитофоиа «Яуза-6», показаниая на рис. 10, построена на радиолампах. Предварительный универсальный усилитель имеет четыре каскада и работает на радиолампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$  типа 6HIП. В режиме Воспроизведение сигнал от универсальной магнитиой головки ГУ через секцию  $B_{1a}$  переключателя рода работы поступает на управляющую сетку одного из триодов лампы  $\mathcal{J}_1$ . Отрицательное смещение из управляющей сетке этого триода образуется за счет тока сетки благодаря включению в ее цепь резистора  $R_8$  с большим сопротивлением. Одиовременно секция  $B_{18}$  этого же переключателя соединяет другой вывод универсальной головки и цепочку записи с общим («земляным») проводом. Усиленный первым триодом сигнал выделяется на сопротивлении анодной нагрузки (резисторе  $R_9$ ) и с него через разделительный конденсатор  $C_3$  подводится к управляющей сетке второго триода этой же лампы. Второй триод работает в режиме с автоматическим смещением, напряжение которого образуется благодаря включению в цепь катода резистора  $R_{12}$ , заблокированного конденсатором С4. Усиленный сигнал также выделяется на сопротивлении анодной нагрузки (резисторе  $R_{11}$ ) и с него через разделительный конденсатор  $C_5$  подводится к переменному резистору  $R_{14}$ , выполняющему в режиме Воспроизведение функцию регулятора громкости. С движка потенциомет-



Переключатель  $B_1$  в положении Воспроизведение;  $B_2$  — в положении Скорость 9,53 см/с.

ра сигнал подводится к управляющей сетке одного из триодов лампы  $\Pi_2$ , усиливается и поступает на другой триод этой же лампы. Оба каскада усилителя, работающие на лампе  $\Pi_2$ , собраны по идентичной схеме, где каждый из них охвачеи отрицательной обратной связью по току, образующейся за счет отсутст-

вия блокировочных конденсаторов в цепях катодов триодов.

Основное усиление сигнала обеспечивается первыми двумя каскадами предварительного усилителя, работающими на радиолампе  $\mathcal{J}_1$ . Каскады, работающие на радиолампе  $\mathcal{I}_2$ , охвачены глубокой отрицательной обратной связью и обеспечивают коррекцию амплитудно-частотной характеристики предварительного усилнтеля. В режиме Воспроизведение напряжение отрицательной обратной связи снимается с резистора  $R_{18}$  и через корректирующую цепочку  $C_{13}$ ,  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ , обеспечивающую подъем нижиих звуковых частот, подается на сопротивление нагрузки цепи отрицательной обратиой связи — резистор  $R_{15}$ . Другая цепочка отрицательной обратной связи, состоящая из конденсаторов  $C_{15}$ ,  $C_{16}$ , катушек коррекции  $L_1$ ,  $L_2$  и подстроечных резисторов  $R_{24}$ ,  $R_{25}$  и служащая для подъема верхних звуковых частот, включена параллельно резистору R<sub>15</sub>. Переключатель  $B_2$  обеспечивает требуемый ход амплитудно-частотной характеристики в зависимости от скорости движения магнитной ленты. Так, при скорости 9,53 см/с секцией  $B_{2a}$  включается контур  $L_1C_{15}R_{24}$ , настроенный на частоту около 15 кГц. Гіеобходимый подъем амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте регулируется резистором  $R_{24}$ . Одновременно секция  $B_{25}$  закорачивает резистор  $R_{22}$ , что приводит к минимальному усилению сигнала на частоте, примерно, 5000 Гц. При переходе на скорость движения ленты 4,76 см/с образуется колтур  $L_2C_{15}C_{16}R_{25}$ , который настроен на частоту около 7500  $\Gamma$ и, а требуемый подъем на этой частоте устанавливается резистором  $R_{25}$ . Одновременно последовательно с резистором  $R_{21}$  включается резистор  $R_{22}$ , что приводит к смещению частоты минимального усиления сигнала в район 3500 Гц.

Усиленный и скорректированный сигнал с делителя напряжения на резисторах  $R_{30}$ ,  $R_{31}$  поступает на гиездо линейного выхода  $III_5$  и через резистор  $R_{32}$  — на усилитель мощности. Последний работает на радиолампе  $JI_3$  типа 6П14П. В цепь его управляющей сетки включена цепочка регулирования тембра верхних звуковых частот  $R_{33}$ ,  $C_{22}$ . Усилитель мощности также охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой с анода радиолампы и через цепочку  $R_{35}$ ,  $C_{10}$ , обеспечивающую подъем амплитудно-частотной характеристики в области нижних звуковых частот, подводится к управляющей сетке этой же радиолампы. В анодную цепь радиолампы включен выходиой трансформатор  $T\rho_2$ , ковторичной обмотке которого подключена внутренняя акустическая система, состоящая из двух динамических головок прямого излучения  $\Gamma \rho_1$  и  $\Gamma \rho_2$  типа

ІГД-19.

Контакты  $B_4$  разрываются только при включении ЛПМ в режим рабочего хода, что предотвращает возможность прослушивання шумов и записи в остальных режимах работы ЛПМ. Срабатывание этих контактов происходит от выем-

ки на кулачке блокировки 17 (рис. 8).

При включении магнитофона в режим Запись сигнал от одного из входов  $III_1-III_4$  через секцию  $B_{1a}$  переключателя рода работы поступает на вход универсального усилителя. Одновременно секция  $B_{16}$  соединяет один из выводов универсальной головки с общим («земляным») проводом, секция  $B_{1B}$  подключает к универсальной головке цепочку записи и высокочастотный генератор тока стирания и подмагничивания, а также соединяет с общим проводом движок переменного резистора  $R_{33}$ , который в этом режиме работает как регулятор громкости слухового контроля. Одновременно секции  $B_{1r}$ ,  $B_{1g}$  и  $B_{1e}$  закорачивают подстроечные резисторы  $R_{24}$ ,  $R_{25}$  и конденсатор  $C_{13}$ , что обеспечивает максимальный подъем амплитудно-частотной характеристики в области верхних звуковых частот и равномерное усиление в области нижних звуковых частот. Переводу ЛПМ в режимы Рабочий ход, Запись предшествует, как указывалось выше, нажатие кнопки блокировки записи. При этом разрываются соединенные с ней контакты  $B_{3a}$  и закорачиваются контакты  $B_{36}$ , включая высокочастотный генератор тока стирания и подмагничивания, от которого питается и стираюицая головка  $\Gamma C$ , и индикатор уровня записи H.

Усиленный и скорректированный сигнал снимается с выхода предварительного усилителя и через разделительный конденсатор  $C_{14}$ , цепочку записи  $R_{23}$ ,  $C_{17}$  и фильтр-пробку  $L_3C_{18}$  подводится к универсальной головке  $\Gamma Y$ . Одиовремен-

но  $\kappa$  этому же выводу универсальной головки через подстроечный коиденсатор  $C_{19}$  подводится ток высокочастотного подмагничивания.

Высокочастотный генератор тока стирания и подмагничивания построен на одном из триодов лампы  $J_4$  типа 6НПП по схеме индуктивной трехточки. Контур генератора, определяющий частоту тока стирания и подмагничивания (не ниже 60 кГц), состоит из обмотки Ia трансформатора  $Tp_1$  и конденсатора  $C_{20}$ . Другой триод этой же лампы включен по схеме катодного повторителя на вхо-

де индикатора уровня записи. Это позволяет исключить влияиие индикатора уровня записи на универсальный усилитель. Сигнал на индикатор снимается с выхода предварительного усилителя и через подстроечный резистор  $R_{28}$  поступляет на катодный повторитель, затем через фильтр-пробку  $L_4C_{24}$  подается на индикатор уровня записи. Индикатор содержит детектор из диодах  $\Pi_1$ ,  $\Pi_2$ , собранный по схеме удвоения напряжения, конденсатор  $C_{25}$  резистор  $R_{29}$  и прибор индикатора уровня записи U. Резистор  $R_{29}$  и конденсатор  $C_{25}$  определяют время

интеграции индикатора уровня записи и время его обратного хода.

Питание электрической части магнитофона осуществляется от силового трансформатора  $Tp_3$ . К обмотке II этого трансформатора подключен выпрямитель для питания анодных цепей радиолами. Он состоит из селенового столбика  $\mathcal{I}_3$ , дросселя  $\mathcal{I}_P$  и конденсаторов фильтра  $C_9C_{12}$ ; кроме того, для питания анодных цепей радиолами предварительного усилителя имеются еще две ячейки фильтрации:  $R_{13}C_2$  и  $R_{20}C_6$ . Питание цепи накала радиолампы  $\mathcal{I}_1$  осуществляется от обмотки IV силового трансформатора. а цепей накала остальных радиоламп — от обмотки III. Для уменьшения уровня фона переменного тока на обмотки III и IV силового трансформатора подается постоянное напряжение, которое снимается с вывода катода раднолампы  $\mathcal{I}_3$ . Регулировка этого напряжения по минимуму уровня фона производится подстроечным резистором  $R_{38}$ .

В процессе производства электрическая часть магнитофона подвергалась изменениям. Последняя модернизация была связана с заменой стрелочного индикатора уровня записи электронным — радиолампой типа 6ЕЗП. Модернизарованная схема магнитофона «Яуза-6» показана на рис. 11. Она отличается от первоначальной добавлением конденсатора  $C_1$ , включенного параллельно резистору  $R_8$ , исключением блокировочного конденсатора из цепи катода второго триода дампы  $J_1$  и уменьшением сопротивления резистора в цепи катода этого триода, изменением схемы цепей коррекции и высокочастотного генератора тока стирания и подмагничивания. Кроме того, блокирующие контакты  $B_4$  перенесены со входа предварнтельного усилителя на его выход.

В модернизированную схему магнитофона введены самостоятельные цепи коррекции для режимов Воспроизведение и Запись. При воспроизведении сигнала секция  $B_{1r}$  переключателя рода работы включает корректирующую цепочку  $R_{21}$ ,  $R_{23}$ ,  $C_{25}$ , где резистор  $R_{21}$  подстроечный и им регулируют амплитудно-частотную характеристику усилителя в области средних звуковых частот. В режима Запись та же секция переключателя рода работы включает цепочку  $R_{22}$ ,  $R_{24}$ ,  $C_{16}$ ,  $C_{17}$ . Упрощена и сама цепь записи, которая теперь состоит из конденсатора  $C_{18}$  и резистора  $R_{33}$ . Подъем амплитудно-частотной характеристики в области верхних звуковых частот обеспечивается контуром  $LC_{14}R_{19}$ , работающим при любом роде работы. Сопротивление резистора  $R_{19}$  подбирается при регулировке магнитофона. При переходе на скорость движения ленты 4,76 см/с последовытельно с резистором  $R_{21}$  включается резистор  $R_{20}$  и параллельно конденсатору  $C_{14}$  подключается конденсатор  $C_{15}$ , что приводит к изменению амплитудно-частотной характеристики в области средних и верхних звуковых частот.

Высокочастотный генератор тока стирания и подмагничивания изменен таким образом, что контур, состоящий из обмотки Ia трансформатора  $Tp_1$  и конденсатора  $C_{20}$ , задающего частоту генератора, перенесен из цепи анода лампы  $\mathcal{J}_4$  в цепь ее катода. Изменен и индикатор уровня записи, где цепочка  $R_{36}$ ,  $C_{23}$  задает время интеграции и обратного хода лучей индикаторной лампы  $J_5$ .

Остальные изменения малосущественны и сводятся, в основном, к изменению сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов. Несколько изменился и внешний вид магнитофона. Индикатор уровня записи перенесен в центр передней части фальшпанели (перед нижней накладкой, закрывающей зону магнитных головок), а на месте стрелочного индикатора помещена цветная пластмассовая накладка, прикрывающая лампочку индикации включения аппарата.





Рис. 11. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-б»

Монтаж усилителя навесной и выполнен на специальных планках с двухсторонними контактами. Монтажиые планки, паиели радиоламп, силовой и выходной трансформаторы, электролитические кондеисаторы фильтров выпрямителя, селеновый столбик и трансформатор высокочастотного генератора тока стираиия и подмагичивания номещены на алюминиевом шасси, жестко соединенном с паиелью ЛПМ. Панель радиолампы  $\mathcal{J}_1$  помещена на резииовом амортизаторе, сама радиолампа заключена в экраи, а монтаж входной части предварительиого усилителя закрыт экранирующим угольником. Расположение монтажа, узлов и деталей магнитофона показаио на рис. 12. Справочиые сведения по намоточным деталям приведены в приложении.

Для получения доступа к узлам и деталям магнитофона иужно сиять фальшпанель и дио. Чтобы получить доступ к ЛПМ, следует снять ручки и отвернуть четыре винта, крепящие фальшпаиель к плате ЛПМ, два из которых находятся сзади боковых узлов и два — под съемиой иижней крышкой блока магнитных головок. Ручки управления ЛПМ и переключателя рода работы снимаются вытягиванием вверх, ручка переключателя скорости отворачивается поворотом против часовой стрелки, а ручки регуляторов громкости и тембра закреплены на осях виитами. Дно магнитофоиа прикреплено к футляру четырьмя винтами, пропущеиными сквозь резиновые ножки. Чтобы снять дно, нужно отвериуть эти винты и пятый винт, служащий для пломбировки магиитофона и расположеиный около правой передней ножки в углублении дна. При снятой



(модернизированный вариант).

нижней крышке открывается доступ к монтажу магнитофона и нижнему подчиннику электродвигателя. Чтобы вынуть аппарат из футляра, нужно отвинтить четыре винта, расположенных по углам платы ЛПМ.

#### МАГНИТОФОН «ЯУЗА-206»

Технические данные магиитофона «Яуза-206»

Носитель записн				•	•	•	•	٠		Магнитиая леита А 4402-6 (тип 10)
Число дорожек за	аписи .									2
Применяемые кат										№ 15
Скорости движени										9,53 и 4,76
Коэффициент дето	нации, %	, не б	оле	e:						
										$\pm 0.3$
на скорости на скорости	4.76 cm/c								4	$\pm 0.4$
Рабочий диапазон	частот, 1	Гц:								
на скорости	9.53 cm/c									63-12 500
на скорости										63-6300
Относительный ур	овень пом	иех, д	Б, н	e xy	уже:					
канала воспро										45
канала записи									4	-42

Коэффициент нелинейных искажения	й, %, не	более	:		
на линейном выходе				4	4
на эквиваленте громкоговорите					5
Номинальная выходная мощность,			-		2
Диапазон регулирования тембра, дЕ	, не мен	tee:			
на нижних частотах			•	-6	15
на верхних частотах				+	14
Выходное напряжение линейного в	выхода,	В.		*	0,25—0,5
Номинальные входные напряжения,		кодах:			
Mикрофон $(M)$					0,003
$\Pi$ риемник $(\Pi)$					0,03
Звукосниматель (Зв)				4	0,25
Линия (Р)					15
					127 или 220
Потребляемая мощность, Вт, не бол					80
Габариты, мм					$380 \times 320 \times 180$
Масса, кг, не более					11,5

Коиструкция. Магннтофон «Яуза-206» является модернизацией предыдущей модели, проведенной в связи с введением в действие ГОСТ 12392-71. Оформление магнитофона аналогично оформлению предыдущей модели: он заключен в деревянный футляр, фанерованный шпоном ценных пород древесины и покры-




Рис. 12. Монтаж электрической части магиитофона «Яуза-6» (вид со стороны дна).

тый полиэфирным лаком. Конструкция магнитофона «Яуза-206» претерпела незначительные изменения, в основном связанные с введением раздельных регуляторов уровня записи 2, громкости воспроизведения 6 и тембров нижних 5 и верхних 4 звуковых частот. Эти регуляторы установлены на специальном кронштейне, прикрепленном винтами к плате ЛПМ. На этом же кронштейне помещен и индикатор уровня записи 3 — радиолампа типа 6ЕЗП. Внешний вид магнитофона «Яуза-206» показан на рис. 13.


Лентопротяжный механизм нового магнитофона почти полностью повторяет предыдущую модель. Отличие состоит в том, что в магнитофон «Яуза-206» введен механический указатель местоположения записи (счетчик ленты) 1. Он установлен на плате ЛПМ рядом с приемным узлом н связан с ним резиновым пассиком. Подкатушник приемного узла имеет проточку под пассик счетчика ленты. Размещение указателя местоположения записи на выходе лентопротяжного тракта уменьшает коэффициент детонации при неблагоприятных условиях работы ЛПМ (загрязненин боковых узлов, увеличении натяжения ленты и т. п.).

Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-206» приведена на рис. 14. Она также построена на радиолампах, но несколько отличается от схемы предыдущей молели.

В предварительном усилителе второй каскад на правом (по схеме) триоде радиолампы  $J_1$  охвачен дополнительной отрицательной обратной связью, на-

пряжение которой синмается с выхода каскада и через резистор  $R_{12}$  подается на его вход. Переменный резистор  $R_{15}$ , помещенный на выходе второго каскада, выполняет функцию регулятора уровня записи и включается группой  $B_{17}$  переключателя рода работы только в режиме Запись.

Несколько изменена и цепь коррекции сигнала. В режиме Запись она состоит из резисторов R44-R46 и конденсатора  $C_{22}$ , причем подстроечный резистор R<sub>46</sub> позволяет регулировать амплитудно-частотную характеристику предварительного усилителя в районе средних частот. Кроме того, введен подстроечный резистор  $R_{37}$ , которым устанавливают подъем амплитудно-частотной характеристики предварительного усилителя на верхней рабочей частоте Рнс. 13. Расположение органов управлення магнитофона «Яуза-206». в режиме Воспроизведение.



Коренной переделке подвергся оконечный усилитель мощности. На его входе помещены регуляторы тембра нижних  $R_{24}$  и верхних  $R_{28}$  звуковых частот и регулятор громкости воспроизведения  $R_{29}$ . При воспроизведении сигнала регулятор громкости группой  $B_{1e}$  переключателя рода работы включается после регуляторов тембра, а в режиме Запись он подключается к выходу предварителького усилителя через конденсатор  $C_{29}$ , минуя регуляторы тембра. Такое включение регулятора громкости обеспечивает прослушивание записываемой программы без частотных искажений от любого источника звукового сигнала. Чтобы обеспечить достаточный уровень регулирования амплитудно-частотной характеристики, в оконечный усилнтель мощности введен дополнительный каскад усилення напряження, работающий на одном из трнодов лампы  $J_3$ , который в предыдущей модели оставался свободным. Для подключения внешней акустической системы введено специальное гнездо  $III_6$  (типа PBH-4), позволяющее включать внешнюю акустическую систему параллельно акустической системе магнитофона нли отключать последнюю с помощью выключателя  $B_{\rm m6}$ , входящего в состав

В остальном электрическая схема магнитофона «Яуза-206» повторяет схему предыдущей модели.

Электрическая схема магнитофона «Яуза-206» дважды изменялась. Первое изменение было вызвано переходом на новые измерительные ленты типа ЛИТ. а второе — введением ГОСТ 19786-74 и переходом на новые постоянные времени цепей коррекции. При первом изменении электрической схемы (рис. 15) в цепь коррекции были введены две катушки индуктивности, самостоятельные подстроечные резисторы для режимов Запись (R54) и Воспроизведение (R37). несколько усложнена цепь коррекции при воспроизведении сигнала и упрощена цепь коррекции при записи, а в переключатель коррекции  $B_2$ , объединенный с переключателем скорости движения ленты, введена дополнительная группа кон-

В режиме Воспроизведение при скорости движения ленты 9,53 см/с коррекция амплитудно-частотной характеристики предварительного усилителя на нижних и средних частотах производится резисторами  $R_{42}$ ,  $R_{43}$  и конденсаторами  $C_{21}$   $C_{22}$ , а на высоких частотах — контуром  $L_1C_{20}R_{37}$ , где резистором  $R_{37}$  регулируется усиление на верхних и резистором  $R_{42}$  — на средних звуковых частотах. Сопротнвление резистора  $R_{43}$  влияет на усиление нижних звуковых частот и его значение подбирают при регулировке магнитофона. При переходе на скорость движения ленты 4,76 см/с в цепь коррекции последовательно включаются





Рис. 14. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-206». см/с.

**резист**ор  $R_{41}$  и катушка индуктивности  $L_2$ , что приводит к уменьшению резонансной частоты коитура и смещению частоты перехода в область более низки**х** частот.

В режиме Запись предыскажения создаются контуром  $L_1C_{20}R_{54}$  при скорости движения леиты 9,53 см/с нли контуром  $L_1L_2C_{20}R_{54}$  при скорости 4.76 см/с.

В модернизированном варианте несколько изменились и первые два каскада предварительного усилителя: исключены две отрицательные обратные связи (по постоянному току из-за исключения резистора  $R_9$  и по переменному току из-за оберинения резистора  $R_{12}$  с общим проводом). Изменен и способ подачи постоянного напряжения на резистор  $R_{50}$ , включенный в цепь накала первой радиолампы. Если раньше постоянное напряжение около 5 В снималось с вывода матода окопечной лампы  $I_5$ , то в измененном варианте магнитофона для этой жели используется самостоятельный делитель напряжения  $R_{52}$ ,  $R_{53}$  и конденсатор  $C_{80}$ , а само напряжение увеличено до 10 В, что позволило улучшить отношение сигнал/шум. Кроме того, изменены сопротивления резисторов  $R_{14}$  на 47 кОм,  $R_{20}$  на 1 кОм и  $R_{21}$  на 150 кОм, причем сопротивление последнего резистора подбирается при регулировке магнитофоиа. Также при регулировке параллельно конденсатору  $C_{28}$  типа КПК-М может добавляться кондеисатор  $C_{31}$ .

Второе изменение электрической части (рис. 16) коснулось, в основном, только цепей коррекции. Если до введения ГОСТ 19786-74 постоянная времени цепей коррекции при изменении скорости движения ленты изменялась вдвое (70 мкс — для скорости 19,05 см/с, 140 мкс — для скорости 9,53 см/с и 280 мкс — для скорости 4,76 см/с), то теперь для каждой скорости движения



Переключатель  $B_1$  показан в положении  $Bоспроизведение; <math>B_2$  — в положении Cкорость 9,53

ленты устанавливались самостоятельные постоянные времени (70 мкс — для скорости 19,05 см/с, 90 и 3180 мкс — для скорости 9,53 см/с и 120 и 1590 мкс—для скорости 4,76 см/с). Кроме того, если раньше регламентировалась остаточная намагниченность магиитной ленты, то по новому ГОСТу регламентируется магиитный поток короткого замыкания. Все это потребовало значительного изменения цепей коррекции.

В режиме Воспроизведение при скорости движения ленты 9,53 см/с цепь коррекции состоит из резисторов  $R_{41}$ — $R_{43}$ , конденсатора  $C_{21}$  и контура  $L_1C_{19}R_{32}$ . При переходе на скорость движения ленты 4,76 см/с из цепи коррекции исключается резистор  $R_{41}$  и включается контур  $L_2C_{20}R_{37}$ . В режиме Запись цепь коррекции состоит из резисторов  $R_{44}$ — $R_{46}$ ,  $R_{55}$ , конденсаторов  $C_{22}$ ,  $C_{52}$  и контура  $L_1C_{19}R_{54}$  (на большей скорости движения ленты) или контура  $L_2C_{20}R_{54}$  (на мень-

шей скорости).

Кроме цепей коррекции в модернизированном варианте изменено место включения контактов перемотки  $B_4$  и введена отрицательная обратная связь по перемениому току во втором каскаде, собранном на правом (по схеме) триоде лампы  $J_1$ , напряжение которой снимается с сопротивления анодной нагрузки (резистора  $R_{11}$ ) и через резистор  $R_{56}$  подводится к управляющей сетке. В остальном электрическая схема данного варианта магнитофона «Яуза-206» повторяет предыдущий вариант.

Монтаж электрической части маглитофона навесной и выполнен на гетинаксовых планках с лепестками. Сами планки, как и большинство узлов магнитофо-




Рис. 15. Измененная электрическая схема предварительного усилителя магнитофона «Яуза-206» (первый вариант).




Рис. 16. Изменениая электрическая схема предварительного усилителя магнитофона «Яуза-206» (второй вариант).

на, установлены на алюминиевом шасси, жестко связанном с платой ЛПМ. Расположение основных узлов магнитофона по обеим сторонам шасси показано на рис. 17. В остальном этот магинтофон повторяет модель магнитофона «Яуза-6».




Рис. 17. Расположенне основных узлов на шасси магинтофона «Яуза-206». a — вид сверху шасси;  $\delta$  — вид под шассн.

#### МАГНИТОФОН «ЯУЗА-212»

Технические данные магнитофона «Яуза-212»

Носитель записи .		•		٠	•	•	٠	٠	Магнитиая лента тн- па А 4402-6 или А 4403-6Б
Число дорожек записи									4
Применяемые катушки									№ 18
Скорости движения лег	нты,	CM/C							9,53 и 4,76
Коэффициент детонации	и, %,	не б	оле	e:					
на скорости 9,53									$\pm 0.3$
на скорости 4,76	см/с						_	-	$\pm 0.4$
Рабочий диапазон часто	от. Г	и:						0.00	
на скорости 9,53									63-12 500
на скорости 4.76									62 6200

Коэффициент нелинейных иска:					ee:		
на линейном выходе .							4
на эквиваленте громкогово	рите.	пей					5
Номинальная выходиая мощно	ость,	Вт					2
Диапазон регулирования тембр	оа, дЕ	, не	мене	ee:			
иа нижиих частотах .							±8
на верхиих частотах.							+6; -10
Выходное напряжение на лине	ейном	вых	оде,	В			0,25—0,5
Номинальные входные напряж	ения,	В, н	а вх	ода	x:		
Mикрофон $(M)$							0,0003
Приемник $(\Pi)$					*		0,03
Звукосниматель (Зв).							0,25
Jинии $(P)$							15
Напряжение питания, В .			-				127 нли 220
Потребляемая мощность, Вт, н	не бо	лее					50
Габариты, мм							$415 \times 365 \times 160$
Масса, кг, не более							11,5

Конструкция. Внешний вид магнитофоиа «Яуза-212» показан иа рис. 18. Конструктивио магнитофон состоит из двух частей: металлической платы, на которой смонтирован ЛПМ и установлены платы печатного монтажа, и футляра с акустической системой.




Рис. 18. Виешний вид магнитофона «Яуза-212».

Футляр магнитофоиа деревянный, фанерован шпоном ценных пород древесины и покрыт полиэфирным лаком. Он состоит из четырех частей, соединенных между собой металлическими угольниками. Передняя стенка, на которой установлены две динамические головки прямого излучения типа 1ГД-40Р, имеет овальные вырезы и закрыта пластмассовой решеткой. Пластмассовое дио крешят к футляру четырьмя винтами, пропущениыми сквозь резиновые ножки и ввернутыми в скрепляющие футляр угольники. Дно имеет вырез и карман для укладки сетевого шнура, закрываемый съемной крышкой. В вырезе диа устанавливается колодка переключателя напряжения электрической сети с предожранителями. Этим осуществляется блокировка магинтофона: дио нельзя сиять, не вынув колодку переключателя сетевого напряжения, а если дио снято — магнитофон отключается от электрической сети.

Сверху магнитофоиа, прикрывая ЛПМ, установлены металлическая фальшпанель и пластмассовая накладка, сквозь которые проходят оси и ручки органов

управления. Верхняя крышка, прикрывающая зону магнитных головок, съемная, а нижняя составляет одно целое с накладкой. Задняя часть фальшпанели закрывается накладкой из прозрачиой дымчатой пластмассы, предохраияя от пыли катушки с магнитной лентой.

Правая боковая стенка футляра имеет прямоугольный вырез, за которым установлена панель с входными и выходными гиездами. Магинтофон не имеет специальной ручки для переноски, для этого в его комплект входит чемодан из

кожзаменителя, который может служить и чехлом для хранения.

Органы управления магнитофоиом расположены в трех зоиах: справа - используемые при записи звука, слева - при его воспроизведении, а посередине — для управления (рис. 19).

Основиые режимы работы ЛПМ включаются ручкой 10. При нажиме 16 вниз на эту ручку включается Рабочий ход магнитной ленты, при переводе вле- 15 во — Перемотка назад и при переводе вправо — Перемотка вперед. Выключение любого режима работы ЛПМ производится кнопкой Стоп 9.

Крайняя правая ручка — переключатель рода работы 4. Он имеет пять положений: воспроизведение с ленты записанного сигнала, запись от радиотраис-




Рис. 19. Расположение органов управления магнитофона «Яуза-212».

ляционной линии, от звукоснимателя, от радиовещательного или телевизионного приемника, от микрофоиа. Рядом расположена ручка регулятора уровня записи 5 и иад ней — иидикатор уровня записи 3. Переключение дорожек запися 1 (4) или 3 (2) производится киопками 6. Рядом с ними иаходится киопка переключателя слухового контроля при записи 7. Кнопка блокировки записи 8 предотвращает возможность записи фонограммы или ее стирание при включениом режиме Воспроизведение. Включение дорожек воспроизведения 1 (4) или 3 (2) производится кнопками 12, регулирование громкости воспроизведения — ручкой 13, тембра иижних звуковых частот — ручкой 14 и тембра верхних звуковых частот — ручкой 15. Кнопка 11 служит для включения дистанциоиного управления старт-стопным режимом работы ЛПМ. Этой киопкой можио пользоваться в для кратковременного останова движения ленты. Включение и выключение напряжения питания производится кнопкой 16. Под прозрачной накладкой накодятся переключатель скорости движения магнитной ленты 17, стойка автостопа 1 и кнопка сброса показаний указателя местоположения записи (счетчика ленты) 2.

Магнитофон «Яуза-212» имеет ряд дополнительных функций и автоматических блокировок, расширяющих его возможности и предохраияющих от неправильных действий. В магнитофоне предусмотрены возможность перезаписи с одной дорожки на другую, прослушивание по одной дорожке и одновремениая запись на другую, создание комбииированиых записей, в том числе и запись с «Эхо», сопоставительный слуховой контроль при записи и другие. Из автоматических блокировок следует отметить выключение рабочего хода ленты при воспроизведении фонограммы и иажиме иа кнопку блокировки записи, остановку движения ленты при переводе ручки переключателя рода работы из положения Воспроизведение в Запись, возвращение ЛПМ в положение Стоп из любого ре-

жима работы при обрыве или окончании ленты на катушке.

Лентопротяжный механизм магнитофона «Яуза-212» построен по одномоторной кинематической схеме и приводится в действие специально разработанным для него электродвигателем-траисформатором типа АДТ-6-У4. Расположение

узлов ЛПМ на плате показано на рис. 20.

Как и в предыдущих моделях, передача движений в основных режимах работы ЛПМ магнитофона «Яуза-212» осуществляется роликами. Но в отличие от них в рассматриваемом ЛПМ имеются две кинематические ветви, одиа из которых обеспечивает движение магнитной ленты в режиме рабочего хода, а другая — подмотку ленты и ее перемотку в обоих направлениях. Кинематическая

схема ЛПМ магиитофона «Яуза-212» приведена на рис. 21.

В режиме *Рабочий ход* вращательное движение от вала электродвигателя 41 через насадку иа его валу 40 и промежуточный обрезиненный ролик перемлючателя скорости движения ленты 36 передается на маховик 28, жестко




Рис. 20. Лентопротяжный механизм магнитофона «Яуза-212».

связанный с ведущим валом 7. Вал с помощью прижимного ролика 8 осуществляет равномерное поступательное движение магиитиой ленты. При соприкосновенин промежуточного ролика 36 с цилиндрической частью насадки 40 скорость движения магнитной ленты составляет 9,53 см/с. Для перехода на скорость движения ленты 4,76 см/с промежуточный ролик нужно переместить вверх, и тогда он входит в защепление непосредственно с валом электродвигателя. Вертикальное перемещение промежуточного ролика производится рычагом переключателя скоростн 38, на котором закреплена ручка 39. Сам промежуточный ролик помещен на подвижном рычаге 37 и в режиме Стоп выводится хвостовиком рычага 1 из зацепления с маховиком и насадкой на валу электродвигателя (или валом электродвигателя).

Прижимной ролик 8, установленный на рычаге 1, при включении режима Рабочий ход подводится к ведущему валу рычагом 16 и прижимается к нему

электромагнитом 17.

Вторая кинематическая ветвь состоит из обрезиненного ролика 15, промежуточного ролика 29 и шкива 12 или 21. Вращательное движение от электродвигателя передается на ролик 15 с помощью треугольного пассика 42. Обрезииенный ролик 15 установлен на рычаге 43 и в режиме Стоп свободно вращается. В режиме Перемотка назад он перемещается влево и, прижавшись к шкиву подающего узла 12, передает ему вращательное движение. В режима Рабочий ход и Перемотка вперед этот ролик перемещается вправо и передает вращательное движение шкиву приемного узла 21 через промежуточный обрезиненный ролик 29.

Подающий и приемный узлы имеют одинаковое устройство (рис. 22) и состоят из подкатушника 5, в который запрессована ось 6, и шкива 2, имеющего металлокерамический подшипник и надетого на ось. На подкатушник наклееню фетровое кольцо 9, а на шкив — гетинаксовое кольцо 10, составляющие фрикционную пару. Подкатушник свободно вращается в металлокерамических подшипниках опоры 4, установленной на шасси лентопротяжного механизма 1. Меж-

ду подкатушником и шкивом установлена дистанционная шайба 7, а между шкивом и опорой — дистанционная шайба 8.

Первоначальная сила сжатия фрикционной пары шкив — подкатушник производится плоской пружиной 11, которая опирается на специальную шайбу 15




Рис. 21. Кинематическая схема ЛПМ магиитофона «Яуза-212».

я запорную шайбу 13, и регулируется винтом 3. Сила сцепления фрикционной лары изменяется в зависимости от положения планки 12 (на рис. 21 — планка 23) и пружины 14 (25).

Долговременную работу боковых узлов обеспечивают фетровые сальники, пропитанные смазкой и размещенные сверху подшипника шкива и между подшипниками опоры.

Отличие между подающим и приемным узлами состоит в том, что подкатушник приемного узла имеет канавку для пассика указателя местоположения записи (счетчика ленты).

Включение того или иного режима работы ЛПМ производится ручкой управления 33 (см. рис. 21), жестко связанной с плаикой 34. Последняя с помощью рычагов 16 и 30




Рис. 22. Устройство бокового узла магнитофона «Яуза-212».

фигурной планки 23 устанавливает соответствующий режим ты ЛПМ. Фиксация положений ручки управления производится механической защелкой 31, связанной с электромагнитом ЭМ1. При нажиме на киопку Стоп 32 защелка освобождается и ручка управления под действием возвратной пружины переходит в исходиое положение и возвращает в это положение ЛПМ. При срабатывании автостопа 27 (при обрыве или окоичании ленты) его контакты  $B_{13}$  включают электромагнит  $\partial M_1$ , который освобождает защелку, и ЛПМ опять возвращается в исходиое положение. Электромагиит ЭМ; включается также и при отключении напряжения питания. Такое устройство ручки управления обеспечивает возврат ЛПМ в исходное положение Стоп из любого режима работы и тем самым предохраияет его от возможных повреждений.

Рассмотрим работу ЛПМ в различных режимах.

В режиме Стоп рычаг 16, связанный через ось 35 с рычагом прижимного ролика 1, находится в исходном положении; при этом хвостовик рычага 1 отводит поворотный рычаг 37, благодаря чему ролик переключателя скорости 36 выведен из зацепления с насадкой на валу электродвигателя (или самим валом) и маховиком, а обрезиненный ролик 15, связанный с электродвигателем пассиком 42, свободио вращается. Шкивы подающего 12 и приемного 21 узлов заторможены соответствующими тормозами 11 и 22. Фигуриая планка 23, управляемая рычагом 30, находится в среднем положении.

Режим Перемотка назад включается переводом ручки управления 33 влево, при этом рычаг 30 вводит ролик 15 в зацепление со шкивом подающего узла 12 и через фрикционную пару передает момент вращения подкатушнику подающего узла 13, приводя во вращательное движение левую катушку. Одновременно рычаг 30 перемещает фигурную плаику 23 вправо, она выполняет следующие операции: отводит тормоз 11 от шкива подающего узла (шкив приемного узла остается заторможенным тормозом 22); пружиной 46 (рис. 23) частично компенсирует массу правого подкатушника и установленной на нем катушки с магиитной леитой, уменьшая натяжение последней; пружииой 44 сжимает фрикциониую пару подающего узла с таким усилием, чтобы передаваемый момент вращения был достаточен для перемотки магнитиой ленты (в момент пуска фрикционная пара проскальзывает, обеспечивая плавный набор частоты вращения и тем самым предохраияя магнитную леиту от перегрузки).

Режим Перемотка вперед включается переводом ручки управления 33 вправо и отличается от предыдущего лишь тем, что момеит вращения на подкатушник приемного узла передается от ролика 15 через промежуточный обрезииенный ролик 29 и шкив 21, а фигуриая планка 23, перемещаясь влево, производит операции, аналогичные режиму Перемотка назад.

Режим Рабочий ход включается нажимом на ручку 33, при этом рычаг 16, передвигаясь по иаправлению стрелки, через ось 35 перемещает рычаг 1 (см. рис. 21), который в свою очередь освобождает поворотный рычаг 37, и ролик переключателя скорости 36 входит в зацепление с насадкой на валу электродвигателя (или самим валом) и маховиком, передавая вращательное движение от электродвигателя ведущему валу 7. Одновременно прижимной ролик 8 подводится к ведущему валу и прижимается к иему электромагинтом 17  $(\partial M_2)$ , что приводит магиитную ленту в поступательное движение. При нажиме на ручку управления 33 фигуриая плаика 23 перемещается влево, примерио, на половину ее хода в режиме Перемотка вперед; отводит правый тормоз 22 от шкива 21 (шкив подающего узла остается заторможенным); перемещает вправо ролик 15, который через промежуточный ролик 29 передает момент вращеиня шкиву 21. осуществляя тем самым подмотку магиитной ленты; отводит пружину 25, полиостью освобождая правый подкатушник. Сила сцепления в фрикционной паре приемного узла определяется только массой подкатушника и катушки с магиитной лентой, а так как масса катушки с лентой изменяется в зависимости от радиуса рулона ленты на катушке, то натяжение магнитиой ленты при подмотке остается практически постояниым. Пружина 45 (рис. 23) частично компеисирует массу левой катушки с магнитной леитой, уменьшая натяжение последней в подающей ветви.

При рабочем ходе магнитная лента последовательно проходит мимо блоков стирающих 3, записывающих 4 и воспроизводящих 5 магнитных головок. Ее

пространственная ориентация осуществляется тремя направляющими стойками, из которых две крайние 2 иеподвижные, а средняя 6 — регулируемая.

Режим записи на магинтиую ленту отличается от режима Рабочий ход лишь тем, что включение электромагнита 17 ( $3M_2$ ) производится киопкой 10, только после нажима на которую начинается поступательное движение магнитной ленты.




Рис. 23. Схемы работы подающего и приемного узлов ЛПМ в различных режимах включения (позиции соответствуют позициям рис. 21; 44-46 - пружины).

Режим Кратковременный останов действует только при записи на магнитную ленту. Он осуществляется киопкой 10, отключающей электромагнит 17  $(\partial M_2)$ . При рабочем ходе этот режим может быть осуществлеи нажимом на кнопку 11 (см. рис. 19), с помощью которой включается дистанционное управление ЛПМ. Одиако в большиистве случаев при воспроизведении фоиограмм режимом Кратковременный останов не пользуются, а просто останавливают ЛПМ нажимом на киопку Стоп 32 (см. рис. 21).

Во время записи звука при отпускании кнопки 10 сблокированные с ней контакты выключателя  $B_{14}$  размыкаются, электромагнит 17 ( $\partial M_2$ ) отключается, планка 16 отходит и своим выступом отпускает рычаг 14 тормоза кратковременного останова, который под действием пружины прижимается к подкатушнику подающего узла 12 прекращая движение магнитиой ленты. Одновременио ры-

чаг 16 осью 35 отводит прижимной ролик 8 от ведущего вала 7.





Рис. 24. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-212». положении  $\mathit{Ckopoctb}$  9,53 см/с.



Переключатель  $B_1$  показан в положении Воспроизведение; переключатели  $B_8$  и  $B_9$  — в

Указатель местоположения записи (счетчик) 26 связан с подкатушииком приемного узла 19 через пассик 20, который передает ему вращательное движе-

ние, зависимое от поступательного движения магиитной ленты.

Специально разработанный для этого магнитофона электродвигатель-траисформатор типа АДТ-6-У4 является асинхроиным электродвигателем с явио выраженными полюсами. В ярмо такого электродвигателя запрессована полюсная система с короткозамкнутыми витками, называемая системой с экраиированными полюсами. Электродвигатель АДТ-6-У4 имеет два таких полюса н синхронную частоту вращения вала 3000 об/мин. На ярмо надеты две одинаковые катушки, первичная обмотка которых является основной (рабочей) обмоткой электродвигателя, а вторичная обмотка служит для питания электрической части магнитофона.

Принципиальная электрическая схема магнитофона показана на рис. 24. Электрическая часть магнитофона состоит из раздельных усилителей записи и воспроизведения, оконечного усилителя мощиости, высокочастотного генератора тока стирания и подмагиичивания, стабилизированиюго выпрямителя питания и

системы автоматики.

Усилитель воспроизведения собран на транзисторах  $T_1$ — $T_5$ . Первые два каскада, работающие на транзисторах  $T_1$ ,  $T_2$  типа КТ104Г, представляют собой усилитель иапряжения с линейной амплитудно-частотной характеристикой. Ко входу усилителя через переключатели  $B_2$  и  $B_3$  подключается одна из головок блока магнитных головок воспроизведения  $\Gamma B$ . В цепь базы траизистора  $T_1$ включены фильтры  $L_1C_3$  и  $L_2C_4$ , настроенные на частоту генератора тока стирания и подмагничивания и препятствующие проникновению высокочастотных составляющих в усилитель. В линейный усилитель введены две цепи отрицательной обратной связи. Одна из иих (по постоянному току) предназначена для стабилизации рабочих точек транзисторов  $T_1$  и  $T_2$ . Напряжение этой отрицательной обратной связи снимается с резистора  $R_9$  в цепи эмиттера транзистора  $T_2$ и через резистор  $R_6$  вводится в цепь базы траизистора  $T_1$ . Другая отрицательная обратиая связь (по переменному току) служит для обеспечения линейности амплитудно-частотной характеристики и уменьшения нелинейных искажений. Ее иапряжение снимается с нагрузки траизистора  $T_2$  (резистора  $R_7$  в цепи коллектора) и через делитель напряжения  $R_3$ ,  $R_5$  вводится в цепь эмиттера траноистора  $T_1$ . Связь между траизисторами  $T_1$  и  $T_2$  — непосредствен-

Следующие каскады, работающие на траизисторах  $T_3$ — $T_5$  типа КТ104Б, представляют собой корректирующий усилитель канала воспроизведения, где первые два транзистора работают как усилители напряжения, а последний— как усилитель тока. Связь между всеми траизисторами— непосредственная. Здесь также имеется несколько цепей отрицательной обратной связи. Одиа из них (по постояниому току) осуществляет стабилизацию рабочих точек транзисторов  $T_3$  и  $T_4$ . Напряжение этой отрицательной обратной связи синмается с резистора  $R_{15}$  (в цепи эмиттера транзистора  $T_4$ ) и через резистор  $R_{11}$  вводится в

цепь базы траизистора  $T_3$ .

Другая отрицательная обратная связь (по переменному току) создается благодаря включению между коллектором транзистора  $T_4$  и эмиттером транзистора  $T_3$  конденсатора  $C_{10}$ . Она предназначена для ослабления верхних звуковых частот за границей рабочего диапазона и предохранения усилителя от самовозбуждения. Третья цепь отрицательной обратной связи (также по переменному току) служит для коррекции амплитудио-частотной характеристики усилителя. Ее напряжение снимается с выхода усилителя и вводится в цепь эмиттера траизистора  $T_3$ . На скорости 9.53 см/с подъем амплитудно-частотиой характеристики на нижних звуковых частотах определяется цепочкой  $R_{69},\ C_{46},\ a$ на верхних звуковых частотах — контуром  $L_4C_{42}R_{74}$ . Подстроечным резистором  $R_{70}$  устанавливают усиление на средних частотах рабочего диапазона. При переходе на скорость движения леиты 4,76 см/с последовательно с резистором  $R_{70}$ включается дополнительный резистор  $R_{66}$ , что увеличивает постоянную времени цепи коррекции. Одиовременио уменьшается и резонаисная частота контура благодаря подключению параллельно конденсатору  $C_{42}$  дополнительного конденсатора  $C_{43}$ . Включение дополнительных элементов производится переключателем  $B_{8}$ , механически связанным с ручкой переключения скорости движения ленты

ЛПМ. Подстроечным резистором  $R_{74}$  устанавливают требуемый подъем амплитудно-частотиой характеристики на резонансиой частоте коитура. Напряжение на линейный выход (разъем  $U_1$ ) снимается с делителя напряжения, собранно-

го на резисторах  $R_{17}$ ,  $R_{18}$ .

Усиленный усилителем воспроизведения сигнал через переключатель  $B_5$  поступает на регуляторы тембра нижинх ( $R_{92}$ ) и верхних ( $R_{93}$ ) звуковых частот, а с них — через регулятор громкости ( $R_{94}$ ) на вход оконечного усилителя мощности. Этот усилитель собран на траизисторах  $T_{12}$ — $T_{18}$ . Первый каскад, работающий на транзисторе  $T_{12}$  типа КТ104Б, представляет собой усилитель напряжения с высоким входиым сопротивлением. Усиленный им сигнал попадает на транзистор  $T_{14}$  типа МП41. Этот каскад собран по схеме с динамической нагрузкой, в качестве которой используется траизистор  $T_{13}$  типа МП41. Далее следует фазоинверсный каскад на траизисторах  $T_{15}$  типа МП40А и  $T_{16}$  типа МП37Б. Выходиой каскад, работающий на траизисторах большой мощности  $T_{17}$ ,  $T_{18}$  типа КТ807Б, построен по двухтактиой бестрансформаторной схеме и обладает довольно инзким (около 0,7 Ом) выходным сопротивлением, что позволило использовать в аппарате динамические головки типа ІГД-40Р с полиым сопротивлением по 8 Ом каждая.

Для повышения стабильности работы оконечного усилителя мощности и сиижения иелинейных искажений в него введены цепи отрицательной обратной связи. Одной из них охвачеи первый каскад. Здесь напряжение отрицательной обратной связи снимается с резисторов  $R_{47}$ ,  $R_{48}$  в цепи эмиттера транзистора. Кроме того, в первом каскаде действует и отрицательная обратиая связь по току, создаваемая благодаря отсутствию коидеисатора в цепи эмиттера. Отрицательной обратной связью охвачен и весь оконечный усилитель мощности. Ее напряжение снимается с делителя  $R_{44}$ ,  $R_{45}$  на выходе усилителя и подается через конденсатор  $C_{33}$  в цепь эмиттера транзистора  $T_{12}$ . Конденсаторы  $C_{37}$ ,  $C_{39}$  и  $C_{40}$  ослабляют усиление на верхних частотах за границей рабочего диапазона и предохраняют оконечный усилитель от самовозбуждения. Нагрузкой усилителя служит акустическая система из двух динамических головок прямого излучения с разнесенными резонаисиыми частотами, включенными последовательно.

Внешнюю акустическую систему можио подключить к усилителю через специальный разъем  $III_6$  типа PBH-4, позволяющий осуществить включение внешней акустической системы, как параллельно внутренней акустической системе. Так и вместо нее. Из особеиностей оконечного усилителя мощности следует отметить температурную стабилизацию тока покоя выходиого каскада с помощью транзистора  $T_{13}$ , расположенного около радиаторов мощных траизисторов. Подстроечным резистором  $R_{54}$  устанавливают начальный ток оконечного усилителя (около 50 мA), а подстроечным резистором  $R_{52}$ —симметрию сигнала.

Усилитель записи собраи на транзисторах  $T_6$ — $T_{10}$  типа КТ104Б и КТ104Г и построеи аналогично усилителю воспроизведения. Но в отличие от последиего к его входу через группу  $B_{1a}$  переключателя рода работы подключается один из входных разъемов:  $III_2$  — микрофои;  $III_3$  — радиовещательный или телевизионный приемник,  $U_4$  — звукосниматель или другой магнитофои при перезаписи;  $U_5$  радиотрансляциониая лииия. Кроме того, между транзисторами  $T_7$  и  $T_8$  помещен регулятор уровия записи — переменный резистор  $R_{91}$ . Требуемые при работе усилителя записи предыскажения создаются цепочкой  $R_{67}$ ,  $R_{68}$ ,  $R_{78}$ ,  $C_{47}$  и коитуром  $L_5R_{71}C_{44}$  (при скорости движения ленты 9,53 см/с), включенным в цепь отрицательной обратной связи, иапряжение которой снимается с выхода усилителя и через указанные цепочку и контур вводится в цепь эмиттера транзистора  $T_8$ . При переходе на скорость движения ленты 4,76 см/с параллельно конденсатору  $C_{44}$  включается дополнительный коиденсатор  $C_{45}$ . Включение осуществляется переключателем  $B_9$ , механически связаниым с переключателем скорости движения ленты ЛПМ. Напряжение сигнала записи с выхода усилителя через ограничительную цепочку  $R_{35}$ ,  $C_{25}$ , заграждающий фильтр  $L_8\dot{C}_{27}$  и переключатели дорожек  $B_6$  и  $B_7$  подводится к блоку магиитиых головок записи  $\Gamma \hat{3}$ .

В состав усилителя записи входит и индикатор уровня записи. Напряжение для его работы синмается с выхода усилителя записи, усиливается транзистором  $T_{11}$  типа КТ104Б, выпрямляется диодами  $\mathcal{L}_9$ ,  $\mathcal{L}_{10}$  типа Д106 и через времязадающую цепочку  $R_{40}$ ,  $C_{29}$  подводится к индикатору H. Калибровка индикато-

ра уровня записи при регулировке магнитофона осуществляется подстроечным резистором  $R_{36}$ .

Высокочастотный генератор токов стирания и подмагничивания выполнен по двухтактной схеме на транзисторах  $T_{19}$ ,  $T_{20}$  типа  $\Gamma$ Т403Б. Частота генератора (около 70 к $\Gamma$ ц) определяется коитуром, состоящим из обмотки I трансформатора  $Tp_1$  и конденсатора  $C_{54}$ . Ток высокочастотного подмагничивания снимается с обмотки III этого трансформатора и через коиденсатор  $C_{52}$ , подстроечные резисторы  $R_{77}$ ,  $R_{78}$ , с помощью которых устанавливают требуемый ток подмагничивания, и переключатель  $B_6$  подается на одну из систем блока записывающих магиитных головок  $\Gamma$ 3. С этой же обмотки снимается и ток стирания, который подводится к одной из систем блока магнитных головок стирания  $\Gamma$ С через переключатель  $B_7$ .

Блок пнтания магинтофона состоит из выпрямителя на диодах  $\mathcal{L}_2$ — $\mathcal{L}_5$  типа Д226Д, коидеисаторов  $C_{57}$ ,  $C_{58}$ , фильтра и стабилнзатора напряження, собранного на транзисторе  $T_{21}$  типа П213А и стабилитронах  $\mathcal{L}_6$  типа Д814В и  $\mathcal{L}_7$ ,  $\mathcal{L}_8$  типа Д814В.

Система автоматики магнитофона включает в себя устройства, срабатывающие при обрыве или окончании магнитиой ленты (автостоп), а также при иеправильном включении режимов работы магнитофона. K нему же отнесено и дистанционное управление ЛПМ в режимах  $\Pi y c \kappa - C t c n$ .

Автостоп магнитофона, который при обрыве или окончании магнитной ленты замыкает контакты  $B_{13}$ , включающие электромагнит  $\mathcal{D}M_1$ , возвращает ЛПМ в исходное положение, поскольку электромагнит механически связан с защелкой кнопки Cton и при его срабатывании клавиша управления ЛПМ освобождается из любого режима работы.

Электромагнит  $\mathcal{J}M_1$  срабатывает и в режиме воспроизведения при ошибочном нажиме на кнопку  $\mathcal{J}$ апись, так как при этом замыкаются сблокированные с ней контакты выключателя  $\mathcal{B}_{14}$ . Этот же электромагнит срабатывает и при нарушении цепи питания магнитофона. При включении питания выключателем  $\mathcal{B}_{11}$  срабатывает реле P и на электрическую часть магнитофона подается выпрямленное стабилизированное напряжение. Если же при работе магнитофона его питание нарушится, реле возвратится в исходное положение (показано на схеме рис. 24), конденсатор  $C_{57}$  разрядится через электромагнит  $\mathcal{J}M_1$ , что приведет к освобождению клавиши управления ЛПМ и его возврату в исходное положение.

Контакты  $B_{15}$  механически сопряжены с кнопкой Запись и при нажиме на иее включают высокочастотный генератор токов стираиия и подмагничивания. Контакты выключателей  $B_{12}$  и  $B_{16}$  механически связаны с клавишей управления ЛПМ. Первые из них замыкают накоротко вход усилителя воспроизведения при перемотке магнитной ленты в обоих направлениях, а вторые включают электромагнит прижимного ролика  $\mathcal{D}M_2$  в режиме рабочего хода. Управлять работой электромагнита  $\mathcal{D}M_2$  можно дистанционно с помощью выключателя на корпусе микрофона или специального шнура с выключателем, который входит в комплект магнитофона и включается в разъем  $\mathcal{U}_2$  вместо микрофона. Перевод ЛПМ на дистанционное управление осуществляется переключателем  $B_4$ .

В процессе выпуска магнитофона (в связи с вступлением в действие ГОСТ 12392-71) его схема была несколько изменена. Так, сопротивление резистора  $R_{87}$  заменено на 1 кОм и  $R_{88}$  — на 510 кОм, что повысило чувствительность со входа Звукосниматель до 150 мВ. Введена регулировка иапряжения на линейном выходе, для чего резистор  $R_{8}$  был заменен подстроечным с сопротивлением 1,5 кОм, а конденсатор  $C_{6}$  исключен. Изъяты из усилителя записи резистор  $R_{26}$  и конденсатор  $C_{17}$ , а сопротивление резистора  $R_{37}$  заменено иа 100 кОм,  $R_{38}$ —на 10 кОм, емкость конденсатора  $C_{23}$  — на 20 мкФ, что снизило нелинейные искажения по записи и увеличило чувствительность индикатора уровия записи. Понижена частота высокочастотного генератора тока стирания и подмагничивания благодаря изменению емкости конденсатора  $C_{54}$  на 0,015 мкФ.

Наиболее существенным изменениям подвергся блок питания магнитофона. Для повышения надежности в него была введена электроиная защита от коротких замыканий и перегрузок. Принципиальная электрическая схема измененной платы высокочастотного генератора и блока питания приведена на рис. 25. Устройство защиты построено таким образом, что при увеличении потребляемого тока сверх нормы (400 мА) или коротком замыкании в нагрузке или в цепях питания иапряжение на выходе стабилизированного блока питания автоматически понижается. Это достигается благодаря управлению транзистора  $T_{21}$  транзисторами  $T_{22}$  типа КТЗ15В и  $T_{23}$  типа КТЗ15Г. Стабилизированное напряжение (27 В) на выходе блока питания устанавливается подстроечным резистором  $R_{98}$ , а ток (400 мА), выше которого устройство защиты начинает срабатывать — подстроечным резистором  $R_{95}$ . На рис. 25 элементы, которые не изменились, показаны только позициями. Кроме того, в скобках указаны номера выводов, соответствующие основной схеме, приведениой на рис. 24.






Рис. 25. Принципиальная электрическая схема платы высокочастотного генератора н блока питания (измененный вариант).

Монтаж электрической части магнитофона выполнен на четырех печатных платах. На плате 1 (рис. 26, a) размещены усилитель записи с индикатором уровня записи, усилитель воспроизведения и оконечный усилитель мощности. На плате 2 (рис. 26, b) смонтированы высокочастотный генератор тока стирания и подмагиичивания и блок питаиия (без транзистора  $T_{21}$  и конденсатора  $C_{58}$ , которые установлены на шасси ЛПМ). Вариант этой платы с введенной системой защиты показан на рис. 26, b. На плате b0 (рис. b0, b0) помещены детали цепей коррекции усилителя воспроизведения и предыскажений усилителя записи, а также элементы регуляторов тембра. На ней же установлены переключатели b8 и b9 типа УК-1-6. Плата b7 (рис. b7) включает в себя резисторы b85—b70 делителей входного напряжения. Платы b7 закреплены на шасси ЛПМ, а плата b7 установлена непосредственно на входных разъемах. Расположение плат на шасси показано на рис. b7. Справочные сведения по намоточным деталям приведены в приложении.


Для получения доступа к ЛПМ нужио снять металлическую фальшпанель и декоративную пластмассовую накладку. Чтобы снять пластмассовую накладку, предварительно нужно снять ручки регуляторов уровня записи, громкости и тембров, а также ручку переключателя рода работы и отвернуть два виита, расположенных по бокам накладки. Фальшпанель закреплена также двумя винтами, расположенными сзади.


Доступ к узлам и деталям, находящимся на нижней части платы ЛПМ, можно получить, сняв дио. Для этого прежде нужно вынуть из гнезда колодку переключателя напряжения электрической сети, а затем отвернуть четыре винта крепления дна, пропущенных сквозь резиновые ножки. При снятом дне открывается доступ к платам печатного монтажа и электродвигателю АДТ-6-У4. Если нужно вынуть плату ЛПМ из футляра, то следует отвернуть четыре винта в боковых стенках футляра.














#### МАГНИТОФОН «ЯУЗА-20»

Технические данные магнитофона «Я уза-2 0»	
Носитель записи Магнитная леита А 260 или А 3602-6Б (тип 6)	02-6Б
Число дорожек записи	
Применяемые катушки № 13	
Скорости движения леиты, см/с 9.53 и 4.76	
Коэффициент детонации, %, не более:	
на скорости 9,53 см/с ±0,3	
на скорости 4,76 см/с	
Рабочий диапазон частот, Гц:	
на скорости 9,53 см/с 63—10 000	
на скорости 4,76 см/с	
Относительный уровень помех, дБ, ие хуже:	
канала воспронзведенин	
канала записи-воспроизведения —40	
Коэффициент иелинейных искажений, %, не более:	
на линейном выходе 4	
The state of the s	
Annual Landau Lander, We control of	
Выходное напряжение на линейном выходе, В 0,25	
Номинальные входные напряжения, В, на входах:	
Mикрофон $(M)$ 0,0005	
Звукосниматель (Зв) 0,2	
Линия (Р)	_
Напряжение пнтания, В	
кумулятора или через	при-
ставку-выпрямитель)	
Потребляемый ток, мА, не более:	
в режиме Воспроизведение при номинальной	
выходной мощности	
в режиме <i>Запись</i>	
в режиме Перемотка	
Длительность работы от одного комплекта эле-	_
ментов, ч, не менее 5	
Габарнты, мм	
Масса, кг, не более	ктом
элементов и двумя ка	
ками)	5
······································	

Коиструкция. Внешний вид магнитофона показан иа рнс. 28. В отличие от других моделей магнитофои «Яуза-20» является носимым, т. е. приспособленным для работы не только в стационарных условиях, но и при переноске или перевозке любым видом транспорта. Исходя из этого магиитофон конструктивио выполнен в виде монолитного блока. Его основной частью является корпус, изготовленный из алюминневого сплава методом литья под давлением и окрашенный молотковой эмалью. Верхняя часть корпуса имеет подъемиую металлическую крышку, закрывающую катушки с магнитной лентой и блок магнитных головок. В крышке имеются два окна, закрытые изиутри прозрачными пластмассовыми накладками, что позволяет следить за расходом магиитной ленты. Передняя часть корпуса закрыта декоративиой пластмассовой иакладкой, сквозь которую проходят ручки переключателя скорости движения леиты, регулятора тембра верхних звуковых частот и регулятора уровня записи и громкости воспроизведения. Накладка имеет и два окиа, за одиим из которых помещен иидикатор уровня записи и расхода источника питания, а за другим - головка громкоговорителя типа 1ГД-28.

На задией стенке корпуса установлены четыре гнезда типа СГ-3:  $\Pi U T \rightarrow$  для подключения внешнего аккумулятора или выносного блока питания;  $M \rightarrow$  для подключения микрофоиа;  $3B/P \rightarrow$  для подключения звукоснимателя, другого магнитофоиа при перезаписи и радиотрансляционной линии;  $B \bowtie X/\Gamma p \rightarrow$  для под-




Рис. 27. Расположение деталей и узлов на шасси ЛПМ (вид со стороны дна).

ключения магнитофона к внешнему усилителю или другому магнитофону при перезаписи, а также для подключения внешнего громкоговорителя с полным

внутренним сопротивлением 6 Ом (на частоте 1000 Гц).

Нижняя часть корпуса закрыта съемной крышкой (дном), имеющей резнновые ножки. Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью трех выступов, входящих в пазы корпуса, н винта. Крышка закрывает доступ к узлам н деталям магнитофоиа, а также к отсекам для элементов питания, которые расположены вдоль боковых стенок корпуса.

Для предохранения магнитофона при переноске и перевозках он снабжен кожаным чехлом, который не препятствует работе магнитофона в походных ус-

ловиях.

Управление магнитофоном осуществляется шестью клавишами и тремя ручками. Крайняя левая клавиша — *Перемотка назад*. При нажиме на нее проис-




Рис. 28. Внешний вид магнитофона «Яуза-20»

ходит ускоренный ход магнитной ленты в обратном направлении. Следующая клавиша — Рабочий ход. При ее включении магнитная лента начинает равномерное поступательное движенне с заданной скоростью. Рядом с ней помещена клавиша двойного дей-Кратковременный ствня стоп. При нажиме на эту клавишу поступательное движение магнитной ленты останавливается, не нарушая рабочего режима. Для восстановления прерванного движения магнитной ленты клавншу нужио под-НЯТЬ вверх. Крайняя правая клавиша — Перемотка вперед. При нажатин на нее происходит ускоренный ход магнитной ленты в прямом направлении. Вторая клавиша справа — Запись. При нажиме на нее происходит переключение режимов. Для того чтобы начался процесс записи, нужно одновременио нажать клавиши Рабочий ход и Запись. Широкая клавиша Стоп возвращает ЛПМ в исходное положение и кроме того, если магнитофон был включен на запись, то при нажиме на нее устройство переключается в режим воспроизведения.

Переключатель скорости движения ленты, одновременно являющийся общни выключателем питання магнитофона, может быть установлен в четыре положения: два вверху и два внизу. В обоих нижних положениях питание магнитофона выключено. При установке в правое верхнее положение ЛПМ включается на скорость движения ленты 9,53 см/с, а прн переводе в левое верхнее положение — на скорость 4,76 см/с. Для перевода ручки из одного положения в другое на нее предварительно нужно нажать. Две другие ручки насажены на оси перемен-

ных резисторов, регулирующих громкость и тембр звучания.

Лентопротяжный механизм магнитофона, расположение основных узлов которого показано на рнс. 29, приводится в действне коллекторным двухполюсным электродвигателем постоянного тока типа 4ДКС-8 с центробежным регулятором частоты вращення. С насадки на валу электродвигателя через пассик 9 вращение передается на узел переключателя скорости движения леиты, а с него — иа остальные узлы ЛПМ. Включение того нли иного режима работы магнитофона производится при помощи рычагов и тяг, соединенных с клавишами управления.




Рис. 29. Расположение основных узлов и деталей ЛПМ.

Узел переключення скорости движения ленты состоит из рычага 1, шарнирно закрепленного у задней стенки корпуса, фиксатора положения 2, ось которого с фиксирующим конусом пропущена сквозь переднюю стенку корпуса, и каретки, состоящей из объедииениых на одном валу двухступенчатой насадки, двух шкивов и маховика 11. Двухступенчатая насадка служит для передачи движения ведущему валу через его маховик 3. Когда с обрезиненным ободом маховика ведущего вала соединена ступень насадки меньшего диаметра, скорость движения ленты равна 4,76 см/с, а когда большего диаметра—скорость равна 9,53 см/с. Маховик переключателя скорости сглаживает неравномерности вращения электродвигателя. Благодаря наличию двух маховиков (3 и 11) и располо-

жению их в различных плоскостях (маховик 3 в горизоитальной плоскости и маховик 11 в вертикальной плоскости) обеспечивается нормальная работа ЛПМ с минимальным коэффициентом детонации при любом положении магни-

тофона, а также при его работе в походных условиях.

С переключателя скорости вращательное движение передается клиновидиым пассиком 10 на узел подмотки и перемотки 6, а с него — на боковые узлы 4 и 8. Узел подмотки и перемотки состоит из двух кроиштейиов, иа одном из которых на общей оси установлены шкивы 5 и 7. Этот кроиштейн соединеи со вторым кроиштейном таким образом, что под действием соответствующих рычагов он может качаться, прижимаясь к боковым узлам соответствующими пикивами

Рассмотрим работу  $J\Pi M$  по его кинематической схеме (рис. 30, e).




Рис. 30. Кинематическая схема ЛПМ магнитофона «Яуза-20».

Ь положении *Cton* (рис. 30, *a*) и иижием положении переключателя скорости магинтофон выключеи. При переводе переключателя скорости в одно из верхних положений включается питание магинтофона и одновременио начинает вращаться ведущий вал и узел подмотки и перемотки. Однако прижимной ролик 15 отведен от ведущего вала, а боковые узлы заторможены своими тормозами 9 и 25. Тормозы боковых узлов дифференциальные. Онн выполнены в

виде обрезиненных роликов на поворотных рычагах таким образом, чтобы при остановке движения ленты из любого рода работы подкатушиик, с которого сматывается лента, тормозился сильнее подкатушника, на который наматывается лента. Благодаря такому устройству тормозов всегда исключается возможность образования петли ленты при ее пуске и остановках.

При нажиме на клавишу Рабочий ход рычаг, соединенный с клавишей, отводит тормоза от подкатушников и опускает вниз толкатель 11. При этом шкив подмотки 10 под действием паукообразной пружины опускается и входит в зашепление со шкивом подмотки 13. К паукообразиой пружине 8 приклеено фетровое кольцо, которое с кольцом из гетинакса, приклеенным к подкатушнику 7, составляет фрикциониую пару приемного узла. Следовательно, в режиме рабочего хода (рис. 30, 6 и в) вращение на подкатушник приемного узла передается через узел подмотки, шкив и фрикциониую пару. Подающий узел имеет такую же по коиструкции фрикциониую пару, ио в отличие от приемного узла здесь паукообразиая пружина 3 неподвижиа, что обеспечивает необходимое натяжение магнитной ленты. Оба подкатушника 1 и 7 имеют поворотные фиксаторы 2, с помощью которых катушки жестко закреплены на подкатушниках, что и обеспечивает работу магнитофоиа в любых положениях.

Клавиша Рабочий ход соединена и с рычагом прижимиого ролика 15, который при нажиме на клавишу подводится к ведущему валу 17 и прижима-

ется к нему пружиной.

При нажиме на клавишу Перемотка вперед узел подмотки и перемотки поворачивается и обрезиненный шкив 14 входит в зацепление непосредственно с ободом подкатушника 7 (рис. 30, г), передавая ему вращательное движение. Одиовременно замыкаются контакты, соединенные с рычагом клавиши, которые закорачивают центробежиый регулятор, и электродвигатель развивает максимальную частоту вращения (около 2600 об/мин). Включение режима Перемотка назад (рис. 30, д) производится соответствующей клавишей и отличается от предыдущего режима тем, что узел подмотки и перемотки поворачивается в другую сторону и с ободом подкатушника 1 соединяется обрезиненный шкив 4. Подтормаживание магнитной ленты в режимах ускореиного хода происходит за счет фрикциониых пар.

Режим *Кратковременный стоп* осуществляется благодаря отводу прижимного ролика 15 от ведущего вала 17 и одновременному торможению подающе-

го узла тормозом 25.

Клавиша Запись соединена только с переключателем рода работы. Поэтому при записи фонограмм нужно одновременно нажимать клавиши Запись и Рабочий ход, а при воспроизведении фонограмм—только клавишу Рабочий ход.

Клавиша *Стоп* не имеет рычагов и тяг и служит для возврата ЛПМ в исходное положение. Включение любого режима работы ЛПМ пронзводится

только через клавишу Стоп.

Как указывалось выше, ЛПМ смонтирован иепосредственно на литом корпусе магнитофона. Для этого корпус имеет специальные приливы и кроиштейны, на которых установлены оси боковых узлов, подпятник приемного узла 4 (см. рис. 29), узел подмотки и перемотки, а также верхиий подшипник ведущего вала. Нижиий подшипник ведущего вала 12 установлен иа специальном планке, прикрепленной к соответствующим приливам корпуса. Электродвигатель 13 установлен иа резиновых амортизаторах, помещениых внутри экрана из пермаллоя, и прикреплен к корпусу специальным хомутом. К боковым стенкам корпуса прикреплены отсеки для элементов питания.

На рис. 30, e: 5 — круглый пассик; 6 — электродвигатель; 12 — подшипники; 16 — обрезниенный обод маховика ведушего вала; 18 — вал перемоток; 19 — подшипники; 20 — маховик; 21 — промежуточный вал; 22 — клинообраз-

ный пассик; 23 — направляющая стойка; 24 — подшипинки.

Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-20» показана на рис. 31. Она полиостью построена на транзисторах и состоит из универсального предварительного усилителя, окоиечного усилителя мощности, высокочастотного генератора тока стирания и подмагничивания и регулятора частоты оборотов (вращения) электродвигателя. В комплект магнитофона входит и выносной блок питания аппарата от электрической сети переменного тока, схема которого также приведена на рис. 31.





Рис. 31. Принциплальная электрическая схема магнитофона «Яуза-20». Скорость 9,53 см/с.

Предварительный уснлитель состоит из четырех каскадов, работающих на транзисторах  $T_1$ — $T_4$ . В режиме Воспроизведение напряжение сигнала от универсальной магнитной головки  $\Gamma \mathcal{Y}$  через секцин  $B_{1a}$  и  $B_{1b}$  переключателя рода работы подводится к базе транзистора  $T_1$ , усиливается им и поступает на базу транзистора  $T_2$ . Первый транзистор включен по схеме с общим эмиттером, а второй — по схеме с общим коллектором. Связь между транзисторами непосредственная. Для получения наибольшего усиления в первых каскадах предварительного усилителя отсутствует отрицательная обратиая связь, а их амплитудно-частотная характернстика линейна во всем рабочем днапазоне частот; кроме того, в предварительных каскадах использованы малошумящие транзисторы типа  $\Pi$ 39 $\mathbb{B}$  ( $\Pi$ 13 $\mathbb{B}$ ).

Усиленный первыми каскадами сигнал через разделительный конденсатор  $C_9$  поступает на регулятор громкости — переменный резистор  $R_{42}$  — и далее на корректирующий усилитель, работающий на транзисторах  $T_3$  и  $T_4$ . В эти каскады для стабилизации амплитудно-частотной характеристики введена отрицательная обратная связь по напряжению (благодаря включению между коллектором и базой транзистора  $T_3$  резистора  $R_8$ ) и току (нз-за отсутствия бло-

48



Переключатель  $B_1$  показан в положении Bocnpoussedenue; переключатель  $B_2 - \mathbf{B}$  положении

кировочных кондепсаторов в цепях эмнттеров транзисторов  $T_3$  и  $T_4$ ). Коррекция амплитудно-частотной характеристики в области нижних звуковых частот осуществляется в цепи базы транзистора  $T_5$  с помощью цепочки из конденсатора  $C_5$  и резистора  $R_{17}$  в режиме Воспроизведение или резистора  $R_{16}$  в режиме Запись. Переключение резисторов производится секцией  $B_{1r}$  переключате ля рода работы. Коррекция в области верхних частот производится контуром  $L_1C_7$ , включенным в цепь коллектора транзистора  $T_4$ .

При скорости движення ленты 4,76 см/с включена вся обмотка катушки  $L_1$  и резонансная частота контура около 5000  $\Gamma$ ц, а при переходе на скорости движения ленты 9,53 см/с включается часть витков катушки  $L_1$  и резонансная частота контура перемещается в район 10 000  $\Gamma$ ц. Переключение обмоток катушки  $L_1$  осуществляется переключателем  $B_2$ , связанным с рычагом переклю чателя скорости ЛПМ. С выхода предварительного усилителя сигиал через разделительный конденсатор  $C_8$  поступает на делитель напряжения, составленный из резисторов  $R_{18}$ ,  $R_{19}$  и с него — на линейный выход (гнездо  $M_3$ ),  $\sigma$  также на вход усилителя мощности. В цепи питания предварительного усилителя включеи дниамический фильтр на траизисторе  $T_6$ , стабилизирующий на

пряжение питания при колебаниях потребляемого электрической схемой тока В режиме 3anucb напряжение сигиала на вход предварительного усилителя подается через секцию  $B_{1a}$  переключателя рода работы либо непосредственно от гнезда  $W_2$  (Микрофон), либо от гнезда  $W_1$  через делители напряжения  $R_{44}$ ,  $R_{46}$  при записи от звукоснимателя или  $R_{44}$ — $R_{46}$  при записи от радиотрансляционной линни (в соединительном шнуре контакты 2, 4 и 5 замкнуты между собой). Усиленный и откорректированиый сигнал снимается с выхода усилителя и через  $B_{1\pi}$  того же переключателя поступает иа индикатор уровия записи  $\mathcal U$  и универсальную магнитную головку  $\Gamma\mathcal Y$ . Между выходом предварительного усилителя и универсальной головкой помещены цепочка  $R_{40}$ ,  $C_{19}$ , выравннвающая ток записи, и заградительный фильтр  $L_2C_{18}$ , препятствующий проникновенно в усилитель высокочастотного тока подмагичивания.

Индикатор уровня записи состоит из детектора, собраниого по мостовой схеме на диодах  $\mathcal{L}_1$ — $\mathcal{L}_4$  типа Д9В, времязадающей цепочки  $\mathcal{R}_{23}$ ,  $\mathcal{C}_{11}$  и стрелочного микроамперметра  $\mathcal{U}$ . В режиме Воспроизведение микроамперметр пожазывает напряжение источника питания, которое подается на прибор через

подстроечиый резистор  $R_{24}$ .

Оконечный усилитель мощности имеет четыре каскада и построен по бестрансформаторной схеме на траизисторах  $T_6$ — $T_{11}$ . Усилитель охвачеи глубокой отрицательной обратной связью, иапряжение которой снимается с выхода усилителя и через кондеисатор  $C_{16}$  и резистор  $R_{29}$  поступает в цепь эмиттера транзистора  $T_6$ , а также через резистор  $R_{31}$  в цепь базы транзистора  $T_7$ . В качестве термостабилизирующего элемента использован диод  $\mathcal{L}_5$  типа  $\mathcal{L}_5$  типа  $\mathcal{L}_5$  типа  $\mathcal{L}_5$  типа  $\mathcal{L}_5$  типа смещения на базах оконечных транзисторов  $T_8$ — $T_{11}$ .

На входе усилителя помещен регулятор тембра верхних звуковых частот, состоящий из переменного резистора  $R_{43}$  и кондеисатора  $C_{22}$ . При переходе иа запись фонограмм между предварительным и окоиечным усилителями секци-ей  $B_{1\pi}$  переключателя рода работы включается резистор  $R_{20}$ , резко снижаючий громкость слухового контроля и, следовательно, потребление тока оконечным усилителем; кроме того, при записи от микрофона динамическая головка  $\Gamma p$  может быть отключена выключателем  $B_{5}$ , совмещенным с перемеи-

ным резистором R43.

Высокочастотный генератор тока стирания и подмагничнвания построен по двухтактной схеме на транзисторах  $T_{12}$ ,  $T_{13}$  типа П41. Контур генератора, настроенный на частоту около 45 к $\Gamma$ ц, образуется обмоткой III трансформатора  $T_{P1}$  и конденсатором  $C_{16}$ . К этой обмотке подключеиа и стирающая магнитная головка  $\Gamma C$ . Ток подмагничнвания снимается с обмоток III и IV этого же трансформатора и через подстроечный резистор  $R_{36}$  подводится к универсальной головке  $\Gamma V$ . Напряжение питания на высокочастотный генератор

подается через контакты секции  $B_{1:k}$  переключателя рода работы.

Стабилизация частоты вращения электродвигателя Д осуществляется с помощью центробежного регулятора и каскада на транзисторе  $T_{14}$  типа П201А. Режим работы этого транзистора подобраи таким образом, что в момент замыкания контактов центробежного регулятора (выводы 1-3 электродвигателя) он открывается, сопротнвление цепи коллектор — эмиттер этого транзистора резко уменьшается, а так как она включена параллельно резистору  $R_{41}$ , то этот резистор оказывается зашунтированным и напряжение на обмотке электродвигателя (выводы 2-4) увеличивается. Увеличение иапряжения вызывает повышение частоты вращения; при этом контакты центробежного регулятора разомкиутся, транзистор  $T_{14}$  закроется, сопротивление цепи коллектор — эмиттер резко возрастет и резистор  $R_{41}$  окажется включенным в цепь питания электродвигателя, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению напряжения питания и, следовательно, к уменьшению частоты вращения вала электродвигателя. Но в это время опять замкнутся контакты центробежного регулятора, транзистор  $T_{14}$  откроется и работа повторится сначала. Таким образом, частота вращения вала электродвигателя будет все время колебаться между максимальным и минимальным значениями, но вблизи какого-то средиего значення. Стабилизация магнитофона «Яуза-20» обеспечивает частоту вращення вала 2000±30 об/мин.

Выключатель  $B_4$ , контакты которого сблокированы с рычагом переключателя скорости движения ленты, включает питание электрической части магии-

тофона. Контакты перемотки  $B_3$  включаются только при ускоренном ходе ленты в обоих направленнях; при этом группа  $B_{3a}$  закорачивает схему стабилизации н частота вращения вала электродвигателя увеличивается до 2600 об/мин, а группа  $B_{36}$  разрывает цепь питания усилителей, что приводит к уменьшению расхода энергнн от источиика питания.

Выносной блок питания имеет понижающий трансформатор  $Tp_2$ , ко вторичной обмотке которого подключен выпрямительный мост на диодах  $\mathcal{L}_6$ — $\mathcal{L}_9$  типа Д7Г. Динамический фильтр на транзисторе  $T_{15}$  типа П201А обеспечивает с помощью стабилитрона  $\mathcal{L}_{10}$  типа Д813 стабилизированное напряжение

питания магнитофона около 13 В.

В процессе производства магиитофон «Яуза-20» подвергался модернизации. В частности были изменены высокочастотный генератор тока стирания и подмагинчивания (рис. 32, a), где контур, задающий частоту генерации. был




Рис. 32. Принципиальная электрическая схема измененных частей магнитофона.

перенесен из обмотки III в обмотку II; стабилизатор частоты вращения электродвигателя, где для улучшения работы и повышения надежности введен дополнительный транзистор  $T_{16}$  типа  $\Pi 41$ . Был также заменеи транзистор типа  $\Pi 201$ А транзистором типа  $\Pi 213$ Б, резистор  $R_7$  заменен иа резистор 750 Ом,  $R_{12}$ — на 51 кОм,  $R_{14}$ — на 330 Ом,  $R_{22}$ — на 10 кОм,  $R_{25}$ — на 5,1 кОм,  $R_{29}$ — на 750 Ом,  $R_{31}$ — на 10 кОм и конденсатор  $C_5$ — на 2 мкФ, а конденсатор  $C_{19}$  исключен совсем. Изменен был и входной делитель напряжений (рис. 32, 6).


В измененном варианте магнитофоиа был использоваи также модериизированный электродвигатель, который получил наименование 4ДКС-8М. Новый электродвигатель рассчитан на номинальное напряжение питания 12 В, что увеличило время работы магнитофона от одного комплекта элементов с 6 до


10 ч.

Электрическая часть магнитофона смонтирована на трех платах печатиого монтажа. На одной из них (рнс. 33, a) размещены предварнтельный усилитель и переключатель рода работы  $B_1$ , на другой (рис. 33,  $\delta$ ) находится оконечный усилитель мощности и на третьей (рис. 33,  $\theta$ ) размещены высокочастотный генератор тока стирания и подмагничивания и стабилизатор частоты враще-

ния вала электродвигателя.

Для доступа к электрической части, ЛПМ и для замены элементов питания нужно снять дно. Оно прикреплено к корпусу при помощи трех выступов и внита. При снятии дна (рис. 34) открывается доступ к платам печатного монтажа. Платы предварительного усилителя 3 и высокочастотного генератора тока стирания и подмагничивания 7 шарнирно закреплены иа боковых стеиках отсеков для элементов питания 1 и 6 и могут легко быть откинуты, открывая доступ к плате оконечного усилителя мощности 2, которая помещена на боковой стенке отсека, и ЛПМ. Доступ к магнитным головкам может быть открыт, если снять накладку, прикрепленную сзади двумя винтами к корпусу.








Рис. 33. Моитажные схемы печатных плат.




Рис. 34. Расположение основных узлов магнитофона в подвале шасси (при снятом дне).

В приложении приведены справочиме сведення о намоточных узлах: магнитных головках и блоках магнитных головок, силовых и выходных трансформаторах, электродвигателях, дросселях фильтра выпрямителя, электромагиитах, катушках коррекции и фильтров. Кроме того, на прииципиальных или монтажных схемах указаим иапряжения на электродах радиоламп или выводах транзисторов, а также на выводах электролитических коидеисаторов фильтров выпрямителя. Все иапряжения измерены относительно общего провода («земли») вольтметром постоянного тока с внутрениим сопротивлением 20 кОм/В и могут отличаться на ±20%. Моточные узлы, в которых марка провода не указана, намотаны проводом ПЭВ-2.

Универсальные, записывающие и воспроизводящие магиитиые головки и блоки магнитных головок магиитофонов «Яуза» имеют лепестковый сердечник из пермаллоя марки 79-НМ толщиной 0,35 мм. Стирающие головки имеют магнитный сердечник из феррита марки 1500НМЗ. Даиные магнитных головок для двухдорожечной фонограммы и блоков магиитных головок для четырех дорожечной фонограммы приведены в табл. 1, причем по блокам головок приведены данные одной головки блока. Ток стирания для стирающих магиитных

головок указан для уровня стирания --65 дБ.

Силовые трансформаторы намотаны на сердечниках из пластин Ш19 специальной конфигурации, где нижняя часть пластины имеет вдвое большую ширину, и поэтому сердечиик собирается вперекрышку без замыкающих пластин. Толщина набора сердечника всех силовых траисформаторов 38 мм. Обмотка  $I_a$  силового трансформатора  $Tp_3$  магнитофона «Яуза-6» (см. рис. 10) имеет 755 витков провода  $\varnothing$  0,35 мм, обмотка  $I_6$ —1035 витков провода  $\varnothing$  0,41 мм, обмотка II—2120 витков провода  $\varnothing$  0,16 мм, обмотки  $III_a$  и  $III_6$ —по 30 витков провода  $\varnothing$  0,86 мм, обмотка IV—50 витков провода  $\varnothing$  0,49 мм. Силовые трансформаторы магнитофона «Яуза-6» ( $Tp_3$  на рис. 11) и магнитофона «Яуза-206» ( $Tp_3$  на рис. 14) отличаются от предыдущего только тем, что в обмотке IV 60 витков того же провода. Напряжения холостого хода на выводах обмоток силовых траисформаторов, измеренные вольтметром переменного тока с внутренним сопротивлением 5 кОм/В, следующие: обмотка  $I_a$ —93 В;  $I_6$ —127 В; II—260 В;  $III_a$ — $III_6$  по 3,5 В; IV—6,5 (7,0) В. Измеренные напряжения могут отличаться на  $\pm 10\%$ .

Силовой трансформатор блока питания магнитофона «Яуза-20» (см. рис. 30) имеет сердечник из иормализованиых пластии УШ16, изготовленных из сталн марки Э42, при толщине набора 20 мм. Обмотка  $I_a$  имеет 1060 витков (93 В) провода  $\varnothing$  0,13 мм, обмотка  $I_6$ —1440 витков (127 В) провода  $\varnothing$  0,16 мм и обмотка II—250 витков (18 В) провода  $\varnothing$  0,38 мм. У части магнитофонов силовой трансформатор имел экранную обмотку— одии слой про-

вола Ø 0.1 мм.

Магнитофон «Яуза-212» не имеет силового трансформатора. Обмотка питания электрической части магнитофона расположена на катушках электродвигателя АДТ-6-У4. Даиные этого электродвигателя и других электродвигателей, используемых в магнитофонах «Яуза», приведены в табл. 2. Напряжения холостого хода вторичных обмоток, намерениые вольтметром с внутренним сопротивлением 5 кОм/В, и сопротивления обмоток постояниому току могут отличаться от указанных в таблице на ±10%.

Электродвигатели АД-5-У4 выпускались в двух модификациях. В первоначальном варианте рабочая и фазосдвигающая обмотки имели самостоятельные выводы, помеченные соответственно 2—4 и 1—3, а в настоящее время этот электродвигатель имеет три вывода, номера которых указаны на прин-

инпиальных электрических схемах магнитофонов.

Выходные трансформаторы и дросселн фильтров выпрямителей намотаны на сердечниках из унифицированиых пластип типа УШ, изготовленных из сталн марки Э42, и для уменьшения индукции рассеяния собраны встык с зазором 0.12 мм (прокладка из кабельной бумаги К-12). Все выходные трансформаторы имеют сердечинк из пластин УШП6 при толщине иабора 32 мм. В выходных трансформаторах магнитофонов «Яуза-6» ( $T_{p_2}$  на рис. 10 и 11)

обмотка I имеет 2000 витков провода  $\varnothing$  0,18 мм, а обмотка II-100 витков провода  $\varnothing$  0,59 мм и рассчитана на подключение головок громкоговорителей с полным сопротивлением 6,5 Ом. Выходной трансформатор магнитофона «Яуза-206» ( $Tp_2$  на рис. 14) имеет в обмотке II 120 витков того же провода и рассчитаи на подключение головок громкоговорителей с полным сопротивлением 8 Ом

Дроссели фильтров выпрямителей всех магнитофонов намотаны иа сердечниках из пластин УШ12 при толщине набора 12 мм. Обмотка содержит

3500 витков провода Ø 0,14 мм.

Катушки высокочастотных генераторов тока стирания и подмагничивания намотаны на двухсекционном пластмассовом каркасе, размеры и конструкция которого показаны на рис. 35, а, и заключены в чашки с наружным диаметром 20 мм, нзготовленные из феррита марки 2000НН (чашки марки ОБ-20). Чтобы обеспечить полную симметрию колебаний высокой частоты, обмотки I катушки генератора магнитофонов «Яуза-20» и «Яуза-212» намотаны одновременно в два провода, причем каждая из половин обмоток уложена в самостоятельную секцию каркаса. Намоточные данные катушек высокочастотных генераторов тока стирания и подмагничивания приведены в табл. 3.

Катушки коррекции, фильтров и электромагнитов также намотаны на пластмассовых каркасах. В магнитофонах «Яуза-6», «Яуза-20» и «Яуза-206» катушки коррекции намотаны на односекционных каркасах (рис. 35, 6) и на-




Рис. 35. Каркасы катушек.

страиваются на рабочую частоту ферритовым стержнем диаметром 1,8 мм и длиной 24 мм (допускается установка двух стержней длиной 12 мм каждый). Фиксация положения стержив внутри каркаса осуществляется с помощью квадратной резинки. В магнитофоне «Яуза-212» катушки коррекции и фильтров намонаты на односекционном каркасе (рис. 35, в) и заключены в ферритовые чашки с наружным днаметром 8,6 мм. Обмотка, заключенная в чашки, закреплена в пластмассовую стойку, в верхней части которой имеется резьба для подстроечник. Сам подстроечник — ферритовый стержень днаметром 2,8 и длиной 12 мм — имеет пластмассовый наконечник с резьбой и шлицем под отвертку. Аналогичная конструкция катушек индуктивности используется в малогабаритных транзисторных приемниках. Намоточиые даиные катушек коррекции, фильтров и электромагнитов приведены в табл. 4.

#### СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ МАГНИТОФОНОВ «ЯУЗА»

Магнитофон — одно из наиболее сложных радиотехнических изделий. Он представляет собой сочетание точных и сложных механических, электрических и электронных устройств, каждое из которых выполняет определенные функции и обладает конкретными параметрами. Чтобы магнитофон всегда был работоспособен, иужно постоянно следить за его состоянием и периодически чистить, смазывать вращающиеся детали, проверять работу ЛПМ, электрической схемы и т. д.

В процессе эксплуатации частички магнитного порошка оседают на рабочих поверхностях магнитных головок, направляющих стоек, ведущего вала и прижимного ролнка. При этом, как говорилось ранее, возникают контактиые потери и, как следствие, ухудшаются запись и воспроизведение звука и изменяется скорость движения ленты из-за изменения натяжения ее в тракте. Чтобы избежать этого, полезно через каждые 50—70 ч работы прочищать лентопротяжный тракт. Делают это так. На деревянную палочку, заточенную в виде лопаточки, иаматывают какую-либо мягкую простиранную тряпочку, смоченную в спирте или простом одеколоне, и ею, как скребком, очищают рабочие поверхности до тех пор, пока они не станут абсолютно чистыми и блестящими. Применение в качестве скребка металлических предметов (отвертки, ножа, бритвы и т. п.) недопустимо.

Количество смазки, закладываемое во вращающиеся детали ЛПМ, достаточно для 300—500 ч работы магнитофона. Однако при эксплуатации магнитофона в него неизбежно попадает пыль и, смешиваясь со смазкой, образует на осях и подшипниках вращающихся деталей грязь. Кроме того, когда магнитофон долгое время не используется, смазка может загустеть. Все это приводит к изменению скорости ленты, и чтобы восстановить нормальную работу аппарата, нужно смазать оси и подшипники, добавив в каждый вращающийся узел по 2—3 капли чистого машинного или швейного масла. В большинстве случаев это можно сде-

лать без разборки магнитофона.

Предупредить ухудшение работы ЛПМ можно, если периодически проверять скорость движення ленты и коэффициент детонации. Отклонение скорости движения ленты от номинального значения проще всего определить методом мерного отрезка. Для этого возьмите катушку с лентой, желательно новой, обязательно того типа на работу с которым рассчитан магнитофон. Отмотав 3-5 м от начала рулона, отмерьте отрезок магнитной ленты длиной 100~V см. Например, для скорости 9,53 см/с нужно отмернть отрезок длиной 953 см. Отмерять нужно как можно точнее, используя железный метр или стальную рулетку. В начале и жонце отрезка надо сделать хорошо различимые метки. Затем поставьте на магнитофон катушку с мерным отрезком и пустую катушку и перемотайте леиту вперед и назад. Это нужно для того, чтобы лента легла по тракту и он не вносил искажений в измерення. Далее, включив магнитофон на рабочни ход, с помощью секундомера определите, за какое время мерный отрезок проходит вдоль лентопротяжного тракта по моменту прохождення меток, например, у направляющих стоек. Здесь важно, чтобы начальная и конечная метки при отсчете временн занимали одинаковое положение. Скорость ленты будет соответствовать номинальному значению, когда мерный отрезок проходит по тракту за 100 с. Отклонение на каждую секунду соответствует 1% допуска. Следовательно, скорость ленты будет в пределах нормы, когда время прохождения мерного отрезка лежит в пределах от 98 до 102 с.

Чтобы избежать погрешности в определении скорости ленты, измерения повторяют 3 раза подряд и за результат берут среднее арифметическое значение

трех измерений.

Определнв скорость ленты в начале катушки, поменяйте их местами и повторите измерения, так как мерный отрезок теперь окажется в конце катушки. Если и в этом случае скорость ленты уложится в допуск  $\pm 2\%$ , ЛПМ можно считать исправным в части скорости движения ленты.

Измерить коэффициент детонации можно только специальным прибором — детонометром — и соответствующей измерительной лентой. Определить состояние ЛПМ по этому параметру можно и путем прослушивания заведомо хорошей фонограммы, выполненной на исправном магнитофоне.

Мы уже говорили, что ухо наиболее чувствительно к колебаниям скорости

с частотами от 2 до 6 Гц, которые проявляются на слух как «плавание» или «дробленне» звука и наиболее заметны при прослушиванни долгих звуков. Следовательно, чтобы определить детонацию ЛПМ, нужно прослушать фонограмму с записью фортепианной или органной музыки, в которой преобладают долгие звуки. Если при прослушивании такой фонограммы медленные пассажи не изменяют своей тональности и чистоты звучания, можно считать, что детонация ЛПМ находится в пределах нормы. Проверку нужно произвести в начале и конце катушки.

Чтобы оценить работоспособность магнитофона, нужно проверить состояние электрической части аппарата, т. е. знать достаточно ли хорошо он воспроизводит и записывает все звуковые частоты (рабочий днапазон частот), хорошо ли стирает ставшие иенужными записи (уровень стирания), каков уровень намагничепности ленты (уровень записи). Неплохо оценить и так называемый переходной уровень между дорожками записи, характернзующий правильность установки универсаль-

ной головки, особенно при четырехдорожечной записи.

Для проверки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) можно воспользоваться магнитофильмом с записью джазовой музыки, в которой обычно присутствуют такие музыкальные инструменты, как щетки, ксилофон, треугольник, литавры, барабан и другие ударные инструменты. Четко выражениое звучание этих инструментов говорит о достаточно широком диапазоне рабочих частот канала воспроизведения. Однако при использовании фонограммы, записанной на другом магнитофоне, высокие частоты могут быть ослаблены из-за несовпадения углов наклона рабочих зазоров. Поэтому, прежде чем выносить решение о работе каиала воспроизведения, подстройте головку под используемую фонограмму, но заметьте, на какой угол был повернут регулировочный винт и после прэверки восстановите его положение.

Следующий этап проверки — определение показаний индикатора уровня записи, при которых обеспечивается номинальный уровень намагниченности ленты при мннимальном коэффициенте гармоник.

Показания индикатора уровня записи, как и других параметров магнитофона, допускают отклонение  $\pm 2$  дБ от поминального уровня иамагииченности ленты. Поэтому нужно найти такое показание индикатора, которое соответствует номинальному уровню записи и минимальным гармоническим искажениям, заметить это показание и при записи всегда его придерживаться. А определить это показание индикатора можно так.

Переведите магнитофон в режим Запись от звукоснимателя и при прослушивании долгоиграющей грампластинки определите место с наиболее громким звучанием. Затем, проигрывая это место грампластинки, отрегулируйте индикатор так, чтобы на самых громких звуках мелодии он показывал максимальный уровень записн, и на чистой (желательно новой) ленте произведите запись этого отрывка музыкального произведения, длительность которого должна быть порядка нескольких минут. После этого остановите движение ленты, но не нарушая записи, и при воспроизведении того же музыкального отрывка установите уровень записи несколько больше номинального. Выдержав небольшую паузу, произведите вторую запись. Третью запись нужно сделать с уровнем несколько меньше номниального. Затем, перемотав ленту до начала записанного участка, прослушайте сделанные записи, обращая внимание только на качество записи. При появлении гармонических искажений будут слышны хрипы, присвисты, изменится тональность отдельных звуков или появится дребезг. Если в записи присутствует голос, нужно обратить внимание на воспроизведение согласных шипящих звуков, особенно c и s, которые должны звучать чисто, без призвуков.

При прослушивании может оказаться, что все три записи имеют явные искажения или, наоборот, искажения на слух не ощущаются. Тогда записи нужно повторить. В первом случае записи должны быть сделаны с уровнем меньше воминального, а во втором — больше номинального. Найдя таким образом показания индикатора, при котором запись получается громкой и не имеет явно слышимых искажений, нужно заметить это показание индикатора и в дальнейшем придерживаться его при записи. Также можно определить и показания индикатора для других типов лент, правда, здесь иногда приходится поступиться либо

громкостью звучания, либо искажениями.

Далее нужно проверить АЧХ магнитофона при записи-воспроизведении. Для

этого возьмите грампластинку с записью симфонической или эстрадной музыки, а судить о рабочем диапазоне мы будем по звучанию музыкальных инструментов. Наиболее широким диапазоном звучания обладают рояль и арфа. О записи нижних частот можно судить по звучанию контрабаса, литавр, гитары, контрфагота, а верхних частот — по звучанию ксилофона, колокольчиков, треугольника, скрипки, малой флейты. Если звучание этих инструментов выделяется довольно четко, то АЧХ канала записи-воспроизведения можно считать достаточно хорошей для записи музыкальных программ.

Для проверки уровня стирания на чистой леите произведите запись любого музыкального отрывка с найденным выше номинальным уровнем записи. Затем, перемотав ленту до середины записанного участка, отключите от магнитофона источник звука, переведите регулятор уровня записи в положение минимального усиления и опять включите магнитофон в режим Запись. Закончив стирание, перемотайте ленту до начала записанного участка и при воспроизведении записи установите нормальную громкость. Тогда при воспроизведении стертого участка на расстоянии метра от магнитофона запись ие должна быть слышна или слышна очень слабо.

При двухдорожечной записи звука проверку переходного уровня можно произвести с помощью сделанной для проверки стирания записи. Для этого, сохранив предыдущий режим воспроизведения, меняют катушки местами и воспроизводят чистую (не записанную) дорожку. Если при ее воспроизведении сделанная ранее запись на расстоянии метра от магнитофона прослушивается очень слабо, можно считать, что переходной уровень в пределах нормы.

Если магнитофон рассчитан на четырехдорожечную запись звука, музыкальный отрывок надо записать на 1-й и 3-й дорожках, а прослушивать нужно при воспроизведении 2-й дорожки, находящейся между инми. При этом сделанная

запись может быть слышна с небольшой громкостью.

Если при проверке уровня стирания стертый участок будет слышен достаточно отчетливо, это свидетельствует о иедостаточно точной юстировке головки стирания (не совпадают рабочие зазоры или дорожки записи) или о малом токе стирания. Если же при проверке переходного уровня также будет отчетливо слышен записанный участок ленты, это свидетельствует о нарушении юстировки универсальной головки, а в магнитофоне «Яуза-212» — о нарушении юстировки записывающей и воспроизводящей головок. В любом из этих случаев магинтофон нужно показать специалисту или проверить в мастерской.

В процессе эксплуатации магнитофона металлические детали ЛПМ, соприкасающиеся с лентой, намагничиваются, что при записи вызывает дополнительный шум фонограммы. Чтобы избежать этого, полезно через каждые 20—30 ч работы магнитофона размагничивать специальным дросселем металлические детали ЛПМ

(иаправляющие стойки, магнитные головки и др.).

пРИЛОЖЕНИЕ

# МАГНИТНЫЕ ГОЛОВКИ

именяемость			6A24H	6Д24Н	LC-5	6C24
	«Яуза-20»	«Яуза-6» «Яуза-206»	«Яуза-212»	«Яуза-212»	«Яуза-6» «Яуза-20»	«Яуза-212»
ц  очего зазора, мкм оспроизведения, дБ аписи, дБ ежду головками б ами блока, дБ у головками блока,	100+10 40-10000 0,25 0,25 2,5 -4 -16 -16 -16 0,06	800+200 40-12500 2,0 0,08 0,08 1 - 6 1 - 6 0,04	20+5 40-12500 0,35 3,5 8 8 -18 25 25 25 26 0,06 0,06	2×550 20+12 0,3 0,3 0,25 2,5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6,5±0,7 70 70 150 ————————————————————————————————————	8+2 250 250 160 0,12
опротивление обмотки, Ом 1000	100±20	850+17	46+9	65+13	4,5+1	3,4±0,7

#### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ МАГНИТОФОНОВ «ЯУЗА»

Параметр	АД-5-У4	АДТ-6-У4	4ДКС-8	4ДКС-8М
Напряжение питания, В	127	127/220	14	12
Мощность на валу, Вт	6	6	0,8	0,8
Потребляемая мощность, Вт Частота вращения вала,	35	70*	1,75	1,78
об/мин	1400	2830	2000	2000
Пусковой момент, Н см Напряжение вторичных об- моток, В:	3,5	1,75	0,39	0,4
на выводах 4-4		34	_	_
на выводах 5—5 Номинальный ток вторич-	_	5,5	_	-
ных обмоток, А, на выводах 4—4		0,46		
на выводах 5—5		0,22		
Число витков		,,,,,		
между выводами 1-2	2300	790**		_
то же 2—3	1860	120	_	
» » 2—4	_		115	95
» » 5—6	_	115		-
» » 6—7	-	23	- 1	
Диаметр провода обмотки, мм,				
между выводами 1—2	0,19	0,31	_	
то же 2—3	0,25	0,31	-	_
» » 2—4 » » 5—6	-		0,17	0,19
» » 5—6 » » 6—7	_	0,55	_	
Сопротивление обмотки, Ом,	-	0,55	_	_
между выводами 1—2	295	24		
то же 2—3	95	4,5		
» » 2—4	_	7,0	16	10,5
» » 5—6	_	1,4	_	
» » 6—7	_	0,37		
Число контактных пар в центробежном регулято-	1			
ре, шт.			2	1
Габариты, мм	Ø87×77,5			$\emptyset$ 40×65,3
Масса, кг	1,3	1,7	0,25	0,3

Мощность при номинальном токе нагрузки вторичных обмоток.
 Число витков и сопротивления обмоток для каждой катушки.

Таблица 3

#### намоточные данные катушек высокочастотных ГЕНЕРАТОРОВ ТОКОВ СТИРАНИЯ И ПОДМАГНИЧИВАНИЯ

яуза-6»  яуза-6»  Тр <sub>4</sub> (стрис. 10  яуза-6»  Тр <sub>1</sub> (стрис. 11  яуза-206»  Тр <sub>1</sub> (стрис. 11				Про	зод
Тип магнитофона	то схеме  Тр <sub>4</sub> (см. рис. 10)  Тр <sub>4</sub> (см. рис. 10)  Тр <sub>4</sub> (см. рис. 11, 14)  Тр <sub>4</sub> (см. рис. 11, 14)  Тр <sub>4</sub> (см. рис. 25)  Тр <sub>4</sub> (см. рис. 25)	Обмотка	Число витков	Марка	Диаметр. мм
«Яуза-6»		I <sub>6</sub> II	85 6 32	ПЭЛШО То же * *	0,18 0,18 0,18
«Яуза-6» «Яуза-206»		$I_{\rm a}$	128 60 20	пэлшо То же	0,12 0,18 0,18
-	p 11, 11,	II	35 130	» » » »	0,18 0,12
«Яуза-212»		$I_a = I_6$ $II_a = II_6$ $III$	35 50 100	ПЭВ-2 То же » »	0,2 0,1 0,2
«Яуза-20»	Тр <sub>1</sub> (см. рис. 31)	$I_a = I_6$ $II_a = II_6$ $III$ $IV$	35 20 90 50	ПЭВ-2 То же » » » »	0,18 0,12 0,18 0,12

#### Таблина 4

#### намоточные данные катушек коррекции, ФИЛЬТРОВ И ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

Тип магни- тофона	Обозначение по схеме	Число витков	Диаметр провода, мм	Сердечник
∢Яуза-6»	$L_1-L_4$ (см. рис. 10)	2250	0,12	Феррит 600НН; Ø 1,8 мм; <i>l</i> =24 мм
«Яуза-6» «Яуза-206»	L <sub>1</sub> (см. рис. 11, 14)	1500	0,12	Феррит 600НН; Ø 1,8 мм; <i>l</i> =24 мм
∢Яуза-212»	L <sub>1</sub> —L <sub>5</sub> (см. рис. 25)	400	0,1	Чашка М600НН-10-4-8,6-4; Подстроечник М600НН-3-СС-2,8-12
«Яуза-20»	ЭM <sub>1</sub> , ЭM <sub>2</sub> L <sub>1</sub> (см. рис. 31)	5200 <b>250</b> 0+650	0,19 0,1	Сталь Феррит 1000НН; Ø 1,8 мм; <i>l</i> =24 мм Феррит 1000НН;
	L <sub>2</sub> (см. рис. 31)	1500	0,12	Ø 1,8 mm; <i>l</i> =24 mm

Ганзбург М., Кантор Д., Котельников А., Купцов А. Магнитофон «Яуза-5». — Радио, 1960, № 12, с. 27—30 и с. 2—3 вкладки.

Ганзбург М., Тальянцев А. Транзисторный магнитофон «Яуза-20». — Радио,

1965, № 11, с. 39-41 и с. 2 вкладки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ганзбург М., Курпик Б., Тальянцев В. Магнитофон «Яуза-6». — Радио, 1968, № 12, c. 22-24.

Марков Г. Магнитофои «Яуза-212». — Радио, 1975, № 11, с. 44—48 и с. 3 вкладки.

Якубашк Г. Практика магнитной звукозаписи. — М.: Энергия, 1962.

Василевский Ю. А. Практика магнитиой записи звука. - М.: Госэнергоиз-

Паулин 3. Чудеса звука. — М.: Энергия, 1965.

Ганзбург М. Д. Микшеры. — М.: Энергия, 1968.

Згут М. А. Мой друг магинтофон. — М.: Связь, 1973.

Чабан Д. Новники в электроакустике и технике магнитной звукозаписи. — М.: Советское радио, 1974. Козюренко Ю. И. Звукозапись с микрофона. — М.: Энергия, 1975.

Яновский Е. Б. В помощь любителям магнитной записи звука. — М.: Энер-

Ганзбург М. В мире застывших звуков. — М.: Детская литература, 1977. Кубат К. Звукооператор-любитель. — М.: Энергия, 1978.

#### **С**ОДЕРЖАНИЕ

														2		Стр.
Предисловие															•	3
Общие сведени	ия															4
Магнитофон «	Яуза-	6»														9
Магиитофон «			*									_				19
Магнитофон «									-							25
Магнитофон «																43
Намоточные у				odo	иов	«Я	vзах						2			55
Советы владел								-	-		-	-		-		57
Приложение										-				-		60
Список литера	туры															63